



Smart ParNeo

Battery spotlight with 7x10W RGB+WW
Outdoor rated



SAFETY INFORMATION

Thank you for choosing PROLIGHTS

Please note that every PROLIGHTS product has been designed in Italy to meet quality and performance requirements for professionals and designed and manufactured for the use and application as shown in this document.

Any other use, if not expressly indicated, could compromise the good condition/operation of the product and/or be a source of danger.

This product is meant for professional use. Therefore, commercial use of this equipment is subject to the respectively applicable national accident prevention rules and regulations.

Features, specifications and appearance are subject to change without notice. Music & Lights S.r.l. and all affiliated companies disclaim liability for any injury, damage, direct or indirect loss, consequential or economic loss or any other loss occasioned by the use of, inability to use or reliance on the information contained in this document.

Product user manual can be downloaded from the website www.prolights.it, or can be inquired to the official PROLIGHTS distributors of your territory.

Scanning the below **QR Code**, you will access the download area of the product page, where you can find a broad set of always updated technical documentation: specifications, user manual, technical drawings, photometrics, personalities, fixture firmware updates.



Visit the download area
of the product page



The PROLIGHTS Logo, PROLIGHTS names and all other trademark in this document pertaining to PROLIGHTS services or PROLIGHTS product are trademarks OWNED or licensed by Music & Lights S.r.l., its affiliates, and subsidiaries.

PROLIGHTS is a registered trademark by Music & Lights S.r.l. All right reserved. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) ITALY.

SAFETY INFORMATION



Li-ion

Lithium-Ion Battery Maintenance Guidelines

Lithium-Ion rechargeable batteries products require routine maintenance and care in their use and handling. Read and follow the guidelines in this document to safely use Lithium-Ion batteries and achieve the maximum battery life span.

Misusing the battery projector may cause the battery to get hot, break, or ignite, and cause serious injury.

Overview

- Only specialised technicians may service the battery.
- Use only Prolights approved batteries in your Prolights products.
- Do not leave the projector unused for extended periods of time in storage.
- Lithium-Ion batteries continue to slowly discharge (self-discharge) when not in use or while in storage. Routinely check the battery's charge status.
- The typical estimated life of a Lithium-Ion battery is about two years or around 300 charge cycles, whichever occurs first. One charge cycle is a period of use from fully charged, to fully discharged, and fully recharged again.
- For batteries that do not complete full charge cycles the life expectancy can be less than two years also.
- Rechargeable Lithium-Ion batteries have a limited life and will gradually lose their capacity to hold a charge. This loss of capacity (ageing) is irreversible. As the battery loses capacity, the length of time it will power the product (run time) decreases.

Battery Maintenance

- The run time of your battery will vary depending on the product's configuration and the applications that you run.
- Routinely check the battery's charge status.
- Carefully monitor batteries that are approaching the end of their estimated life.
- It is mandatory to replace the battery with a new one to prevent eventual risk of overheating and subsequent explosion, if you note either of the following:
 1. The battery run time drops below about 70% of the original run time.
 2. The battery charging time increases significantly.
 3. The projector heats up while charging beyond normal temperatures.
 4. In case of any collisions, falls, particular thermal stresses.
- If a battery is stored or otherwise unused for an extended period, be sure to follow the storage instructions in this document.
- Always recharge immediately when the battery is low.
- If you do not follow the instructions, and the battery has no charge remaining when you check it, consider it to be damaged. Do not attempt to recharge it or to use it. Replace it with a new battery.

Transportation

- Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a Lithium-Ion battery.
- Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.

Charging

- Refer to your product's user manual and/or online help for detailed information about charging its battery. The latest version of your Prolights product user manual is available at www.prolights.it.
- Avoid charging if the projector has any damage, malfunction, tampering or signs of moisture inside.
- Do not charge unattended.
- Always charge with its packing/flight-case open.
- Always follow the charging instructions provided.
- Only charge the battery mounted in the fixture with the original charger. Do not use a third party charger.
- It is recommended to charge at a temperature between 15°C and 35°C.
- Do not recharge the product longer than required, it will affect the battery capacity and can cause overheating.
- For the IP product you need to make sure that the projector housing and charging connector are dry without any moisture.

Storage

- Store the product in an airy, dry place, and away from any inflammable object in order to ensure optimum storage conditions for the battery.
- Do not expose the battery projector to fire or heat.
- Charge or discharge the battery to approximately 50% of capacity before storage.
- Charge the battery to approximately 50% of capacity at least once every six months.
- Store the product projector at temperatures between 5 °C and 20 °C (41 °F and 68 °F).

Handling Precautions

- Do not disassemble, crush, or puncture a battery.
- Do not short the external contacts on a battery.
- Do not dispose of a battery in fire or water.
- Do not expose a battery to temperatures above 60 °C (140 °F).
- Avoid exposing the battery to excessive shock or vibration.
- Do not use a damaged battery.
- If a battery pack has leaking fluids, do not touch any fluids. Dispose of a leaking battery pack (see Disposal and Recycling in this document).
- In case of eye contact with fluid, do not rub eyes. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes, lifting upper and lower lids, until no evidence of the fluid remains. Seek medical attention.

Disposal and Recycling

- Lithium-Ion batteries are subject to disposal and recycling regulations that vary by country and region. Always check and follow your applicable regulations before disposing of any battery. Contact your local battery recycling organisation.
- Many countries prohibit the disposal of waste electronic equipment in standard waste receptacles. Place only discharged batteries in a battery collection container.
- Use electrical tape or other approved covering over the battery connection points to prevent short circuits.



WARNING!

- See <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> for installation instructions.
- Please read carefully the instruction reported in this section before installing, powering, operating or servicing the product and observe the indications also for its future handling.



This unit is not for household and residential use, only professional applications.



Connection to mains supply

- The Connection to the mains supply must be carried out by a qualified electrical installer.
- Use only AC supplies 100-240V 50-60 Hz, the fixture must be electrically connected to ground (earth).
- Select the cable cross section in according with the maximum current draw of the product and the possible number of products connected at the same power line.
- The AC mains power distribution circuit must be equipped with magnetic+residual current circuit breaker protection.
- Do not connect it to a dimmer system; doing so may damage the product.
- The product has XLR sockets for DMX input and output.
- Connection of the control signal: DMX LINE.
- Notice: this control circuit is not isolated.
- Cumulative leakage current of less than 3.5mA on the control circuit.




Protection and Warning against electrical shock

- Do not remove any cover from the product, always disconnect the product from AC power before servicing.
- Ensure that the fixture is electrically connected to ground (earth). And use only a source of AC power that complies with local building and electrical codes and has both overload and ground-fault (earth-fault) protection.
- Before using the fixture, check that all power distribution equipment and cables are in perfect condition and rated for the current requirements of all connected devices.
- Isolate the fixture from power immediately if the power plug or any seal, cover, cable, or other components are damaged, defective, deformed or showing signs of overheating.
- Do not reapply power until repairs have been completed.
- Refer any service operation not described in this manual to PROLIGHTS Service team or an authorized PROLIGHTS service center.



Installation

- Make sure that all visible parts of the product are in good visible condition before its use or installation.
- Make sure the point of anchorage is stable before positioning the projector.
- When suspending the fixture above ground level, secure it against failure of primary attachments by attaching a safety cable that is approved as a safety attachment for the weight of the fixture to the attachment point on the main frame of the product. In case the safety cable, enter in action, it needs to be replaced with a new one.
- Install the product only in well ventilated places.
- For non temporary installations, ensure that the fixture is securely fastened to a load-bearing surface with suitable corrosionresistant hardware.
- For a temporary installation with clamps, ensure that the quarter-turn fastener and/or screws are turned fully, and secured with a suitable safety cable.



Minimum distance of illuminated objects

- The projector needs to be positioned so that the objects hit by the beam of light are at least 0.5 m (1.64 ft) from the lens of the projector.

T_a 45 °C

Max operating ambient temperature (T_a)

- Do not operate the fixture if the ambient temperature (T_a) exceeds 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Minimum operating ambient temperature (T_a)

- Do not operate the fixture if the ambient temperature (T_a) is below 0 °C (32 °F).



Protection from burns and fire

- The exterior of the fixture becomes hot during use. Avoid contact by persons and materials.
- Ensure that there is free and unobstructed airflow around the fixture.
- Keep flammable materials well away from the fixture
- Do not expose the front glass to sunlight or any other strong light source from any angle. Lenses can focus the sun's rays inside the fixture, creating a potential fire hazard.
- Do not attempt to bypass thermostatic switches or fuses.

IP65

Permanent Outdoor use

- This product is rated with an IP (Ingress protection) for permanent outdoor use when used and serviced according to the instruction contained in this document.
- Never use the fixture in places subject to vibrations or bumps.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Excessive dust, smoke fluid, and particle build up degrades performance, causes overheating and will damage the fixture.
- Damages caused by inadequate cleaning or maintenance are not covered by the product warranty.

T_c 70 °C

Temperature of the external surface

- The surface of the fixture can reach up to 70.0 °C (158.0 °F) during operation. Avoid contact with people and materials.



Maintenance

- Warning! Disconnect the fixture from AC mains power and allow to cool for at least 10 minutes before handling.
- Only technicians who are authorized by PROLIGHTS or Authorised service partners are permitted to open the fixture.
- Users may carry out external cleaning, following the warnings and instructions provided, but any service operation not described in this manual must be referred to a qualified service technician.
- Important! Excessive dust, smoke fluid, and particle build up degrades performance, causes overheating and will damage the fixture. Damages caused by inadequate cleaning or maintenance is not covered by the product warranty.



Photobiological safety

- This device emits potentially dangerous optical radiation and is identified in the category of Risk Group 1 according to EN 62471.



Do not stare at the operating light source

- Do not look directly at the LED source during operation. It can be harmful to the eyes and skin.
- During Installation, operation and maintenance, be prepared for the fixture to light or move suddenly when connected to power.



Disposal

- This product is supplied in compliance with European Directive 2012/19/EU – Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). To preserve the environment please dispose/ recycle this product at the end of its life according to the local regulation.



The products to which this manual refers comply with:

- 2014/35/EU - Safety of electrical equipment supplied at low voltage (LVD).
- 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility (EMC).
- 2011/65/EU - Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS).
- 2014/53/EU - Radio Equipment Directive (RED).



The products to which this manual refers comply with:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Stage and Studio Luminaires and Connector Strips.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Light Emitting Diode (LED) Equipment for use in Lighting Product.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Standard for lithium battery pack in appliance according.



FCC Compliance:

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Other approvals

- The product meets the safety requirements of the certification procedures of the market in which it is placed and sold.

Merci d'avoir choisi PROLIGHTS

Veuillez noter que chaque produit PROLIGHTS a été conçu en Italie pour répondre aux exigences des professionnels en termes de qualité et de performance, et a été conçu et fabriqué pour l'utilisation et l'application indiquées dans ce document.

Toute autre utilisation, si elle n'est pas expressément indiquée, pourrait compromettre le bon état et le bon fonctionnement du produit et/ou être une source de danger.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Par conséquent, l'utilisation commerciale de cet équipement est soumise aux lois et réglementations nationales de prévention des accidents.

Les caractéristiques, les spécifications et l'apparence du produit sont sujettes à modification sans préavis. Music & Lights S.r.l. et toutes les sociétés affiliées déclinent toute responsabilité pour toute blessure, dommage, perte directe ou indirecte, perte consécutive ou économique ou toute autre perte occasionnée par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit ou par la conformité des informations contenues dans ce document.

Le manuel d'utilisation du produit peut être téléchargé à partir du site web www.prolights.it ou peut être demandé auprès des distributeurs officiels PROLIGHTS sur votre territoire.

En scannant le **QR code** ci-dessous, vous accéderez à l'espace de téléchargement de la page du produit, où vous trouverez une riche documentation technique toujours mise à jour : spécifications, manuel d'utilisation, dessins techniques, données photométriques, bibliothèques, mises à jour du firmware. Le logo PROLIGHTS, les noms de PROLIGHTS et toutes les autres marques déposées contenues dans ce document



Visitez la zone de téléchargement de la page produit



se rapportant aux services PROLIGHTS ou aux produits PROLIGHTS sont des marques déposées PROPRIÉTÉ ou sous licence de Music & Lights S.r.l., de sociétés affiliées et de ses filiales.

PROLIGHTS est une marque déposée de Music & Lights S.r.l. Tous droits réservés. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) ITALY.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ



Li-ion

Directives d'entretien de la batterie lithium-ion

Les produits équipés de batteries rechargeables lithium-ion nécessitent un entretien et des soins réguliers lors de leur utilisation et de leur manipulation. Lisez et suivez les directives de ce document pour utiliser les batteries lithium-ion en toute sécurité et obtenir une durée de vie maximale.

Une mauvaise utilisation du projecteur à batterie peut provoquer la surchauffe, la rupture ou l'inflammation de la batterie et entraîner des blessures graves.

Aperçu

- Seuls des techniciens spécialisés peuvent effectuer l'entretien de la batterie.
- Utilisez uniquement des batteries approuvées par Prolights dans vos produits Prolights.
- Ne laissez pas le projecteur inutilisé pendant de longues périodes en stockage.
- Les batteries lithium-ion continuent de se décharger lentement (autodécharge) lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou en stockage. Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie.
- La durée de vie estimée typique d'une batterie lithium-ion est d'environ deux ans ou d'environ 300 cycles de charge, selon la première échéance atteinte. Un cycle de charge est une période d'utilisation d'une charge complète à une décharge complète, puis à une recharge complète.
- Pour les batteries qui ne réalisent pas de cycles de charge complets, l'espérance de vie peut également être inférieure à deux ans.
- Les batteries rechargeables lithium-ion ont une durée de vie limitée et perdent progressivement leur capacité à conserver une charge. Cette perte de capacité (vieillessement) est irréversible. À mesure que la batterie perd de sa capacité, la durée pendant laquelle elle alimente le produit (autonomie) diminue.

Entretien de la batterie

- L'autonomie de votre batterie varie en fonction de la configuration du produit et des applications que vous utilisez.
- Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie.
- Surveillez attentivement les batteries qui approchent de la fin de leur durée de vie estimée.
- Il est obligatoire de remplacer la batterie par une neuve pour prévenir tout risque éventuel de surchauffe et d'explosion consécutive, si vous constatez l'un des éléments suivants:
 1. L'autonomie de la batterie tombe en dessous d'environ 70 % de l'autonomie initiale.
 2. Le temps de charge de la batterie augmente de manière significative.
 3. Le projecteur chauffe pendant la charge au-delà des températures normales.
 4. En cas de collisions, de chutes ou de contraintes thermiques particulières.
- Si une batterie est stockée ou inutilisée pendant une période prolongée, veillez à suivre les instructions de stockage de ce document.
- Rechargez toujours immédiatement lorsque la batterie est faible.
- Si vous ne suivez pas les instructions et que la batterie n'a plus de charge lorsque vous la vérifiez, considérez-la comme endommagée. Ne tentez pas de la recharger ou de l'utiliser. Remplacez-la par une batterie neuve.

Transport

- Vérifiez toujours toutes les réglementations locales, nationales et internationales applicables avant de transporter une batterie lithium-ion.
- Le transport d'une batterie en fin de vie, endommagée ou rappelée peut, dans certains cas, être spécifiquement limité ou interdit.

Charge

- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre produit et/ou à l'aide en ligne pour des informations détaillées sur la charge de sa batterie. La dernière version du manuel d'utilisation de votre produit Prolights est disponible sur www.prolights.it.
- Évitez de charger si le projecteur présente des dommages, un dysfonctionnement, une altération ou des signes d'humidité à l'intérieur.
- Ne chargez pas sans surveillance.
- Chargez toujours avec son emballage/flight-case ouvert.
- Suivez toujours les instructions de charge fournies.
- Ne chargez la batterie montée dans l'appareil qu'avec le chargeur d'origine. N'utilisez pas de chargeur tiers.
- Il est recommandé de charger à une température comprise entre 15°C et 35°C.
- Ne rechargez pas le produit plus longtemps que nécessaire, cela affecterait la capacité de la batterie et pourrait provoquer une surchauffe.
- Pour le produit IP, vous devez vous assurer que le boîtier du projecteur et le connecteur de charge sont secs et sans humidité.

Stockage

- Stockez le produit dans un endroit aéré, sec et à l'écart de tout objet inflammable afin de garantir des conditions de stockage optimales pour la batterie.
- N'exposez pas le projecteur à batterie au feu ou à la chaleur.
- Chargez ou déchargez la batterie à environ 50 % de sa capacité avant le stockage.
- Chargez la batterie à environ 50 % de sa capacité au moins une fois tous les six mois.
- Stockez le projecteur à des températures comprises entre 5 °C et 20 °C (41 °F et 68 °F).

Précautions de manipulation

- Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas une batterie.
- Ne court-circuitez pas les contacts externes d'une batterie.
- Ne jetez pas une batterie au feu ou dans l'eau.
- N'exposez pas une batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
- Évitez d'exposer la batterie à des chocs ou des vibrations excessifs.
- N'utilisez pas une batterie endommagée.
- Si un bloc-batterie présente des fuites de liquides, ne touchez aucun liquide. Éliminez le bloc-batterie qui fuit (voir Élimination et recyclage dans ce document).
- En cas de contact du liquide avec les yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincez immédiatement et abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de liquide. Consultez un médecin.

Élimination et recyclage

- Les batteries lithium-ion sont soumises à des réglementations d'élimination et de recyclage qui varient selon les pays et les régions. Vérifiez et respectez toujours les réglementations applicables avant d'éliminer une batterie. Contactez votre organisme local de recyclage des batteries.
- De nombreux pays interdisent l'élimination des déchets d'équipements électroniques dans les poubelles ordinaires. Ne placez que des batteries déchargées dans un conteneur de collecte des batteries.
- Utilisez du ruban électrique ou un autre revêtement approuvé sur les points de connexion de la batterie pour éviter les courts-circuits.



AVERTISSEMENT!

- Voir <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> pour les instructions d'installation.
- Veuillez lire attentivement les instructions rapportées dans cette rubrique avant d'installer, d'alimenter, d'utiliser ou de réparer le produit et respectez également les indications pour sa future manipulation.



Cet appareil n'est pas destiné à un usage domestique et résidentiel, mais uniquement à des applications professionnelles.



Raccordement à l'alimentation secteur

- Le raccordement au secteur doit être effectué par un installateur électrique qualifié.
- Utilisez uniquement des alimentations AC 100-240V 50-60 Hz. L'appareil doit être connecté électriquement à la terre.
- Sélectionnez la section du câble en fonction de la consommation de courant maximale du produit et du nombre possible de produits raccordés sur la même ligne électrique.
- Le circuit de distribution de l'alimentation AC doit être équipé d'une protection magnétique et d'un disjoncteur différentiel.
- Ne connectez pas l'appareil à un système de gradateur car cela pourrait endommager le produit.
- Le produit est doté de prises XLR pour l'entrée et la sortie DMX.
- Connexion du signal de commande : DMX LINE.
- Remarque: ce circuit de commande n'est pas isolé.
- Courant de fuite cumulé inférieur à 3,5 mA sur le circuit de commande.




Protection et avertissement contre les chocs électriques

- Ne retirez aucun couvercle du produit, et débranchez toujours le produit de l'alimentation AC avant de procéder à l'entretien.
- Assurez-vous que l'appareil est connecté électriquement à la terre. N'utilisez qu'une source d'alimentation AC conforme à la législation électrique locale du bâtiment et dotée d'une protection contre les surcharges et les défauts de terre.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que tous les équipements et câbles électriques sont en parfait état et respectent les exigences actuelles relatives à tous les appareils connectés.
- Isolez immédiatement l'appareil du secteur si la fiche d'alimentation ou tout joint, couvercle, câble ou autres composants sont endommagés, défectueux, déformés ou présentent des signes de surchauffe.
- Ne pas remettre sous tension tant que les réparations ne sont pas terminées.
- Confiez toute opération de maintenance non décrite dans ce manuel à l'équipe PROLIGHTS service ou à un centre PROLIGHTS service agréé.



Installation

- Assurez-vous que toutes les parties visibles du produit sont en bon état avant de l'utiliser ou de l'installer.
- Assurez-vous que le point d'ancrage est stable avant de positionner le projecteur.
- Lorsque vous suspendez l'appareil au-dessus du sol, sécurisez-le contre la défaillance des fixations principales en attachant une élingue de sécurité dont la CMU peut supporter le poids de l'appareil, au point de fixation sur le cadre principal du produit. Si l'élingue de sécurité est endommagée, elle doit être remplacée par une nouvelle.
- Installez le produit uniquement dans des endroits bien aérés.
- Pour les installations non temporaires, assurez-vous que l'appareil est solidement fixé à une surface portante avec un matériel résistant à la corrosion approprié.
- Pour une installation temporaire avec des colliers, assurez-vous que la fixation quart de tour et/ou les vis sont complètement tournées et fixées avec une élingue de sécurité appropriée.
- Pour les installations en hauteur, fixez l'appareil avec des élingues de sécurité appropriées et respectez toujours les charges indiquées, les normes et les exigences de sécurité applicables.



Distance minimale des objets illuminés

- Le projecteur doit être positionné de sorte que les objets illuminés par le faisceau de lumière se trouvent à au moins 0.5 m (1.64 ft) de la lentille du projecteur.

T_a 45°C

Température ambiante de fonctionnement max. (T_a)

- N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante (T_a) dépasse 45 °C (113 °F).

T_a 0°C

Température ambiante de fonctionnement min. (T_a)

- N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante (T_a) est inférieure à 0 °C (32 °F).



Protection contre les brûlures et le feu

- L'extérieur de l'appareil devient chaud pendant l'utilisation. Évitez tout contact avec des personnes et des matériaux.
- Assurez-vous qu'il y a un flux d'air libre et dégagé autour de l'appareil.
- Gardez les matériaux inflammables loin de l'appareil.
- N'exposez pas la vitre frontale au soleil ou à toute autre source de lumière puissante sous quelque angle que ce soit. Les lentilles peuvent concentrer les rayons du soleil à l'intérieur de l'appareil, créant un risque d'incendie.
- N'essayez pas de court-circuiter les interrupteurs thermostatiques ou les fusibles.

IP65

Utilisation extérieure permanente

- Ce produit est classé IP (Ingress protection) pour une utilisation extérieure permanente lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions contenues dans ce document.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits soumis à des vibrations ou à des chocs.
- Assurez-vous qu'aucun liquide inflammable, de l'eau ou un objet métallique ne pénètre dans l'appareil.
- Une accumulation excessive de poussière, de liquide fumigène et de particules dégrade les performances, provoque une surchauffe et endommage l'appareil. Les dommages causés par un nettoyage ou un entretien inadéquat ne sont pas couverts par la garantie du produit.

T_c 70°C

Température de la surface externe

- Pendant le fonctionnement, la température de la surface de l'appareil peut atteindre jusqu'à 70.0 °C (158.0 °F). Évitez tout contact avec les personnes et les matériels.



Maintenance

- Avertissement ! Débranchez l'appareil de l'alimentation AC et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le manipuler.
- Seuls les techniciens autorisés par PROLIGHTS ou des partenaires agréés sont autorisés à ouvrir l'appareil.
- Les utilisateurs peuvent effectuer un nettoyage externe en suivant les avertissements et les instructions fournis. Toute opération de maintenance non décrite dans ce manuel doit être faite par un technicien de maintenance qualifié.
- Important ! Une accumulation excessive de poussière, de liquide fumigène et de particules dégrade les performances, provoque une surchauffe et endommage l'appareil. Les dommages causés par un nettoyage ou un entretien inadéquat ne sont pas couverts par la garantie du produit.



Sécurité photobiologique

- Cet appareil émet un rayonnement optique potentiellement dangereux et est identifié dans la catégorie du groupe de risque 1 selon EN 62471.



Ne regardez pas la source de lumière en fonctionnement

- Ne regardez pas directement la source LED pendant le fonctionnement. Cela peut être nocif pour les yeux et la peau.
- Pendant l'installation, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil, préparez-vous à ce qu'il s'allume et bouge soudainement lorsqu'il est connecté à l'alimentation.



Rebut

- Ce produit est fourni conformément à la directive européenne 2012/19/UE - Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour préserver l'environnement, veuillez éliminer ou recycler ce produit à la fin de sa vie conformément à la réglementation locale.



Les produits auxquels ce manuel se réfère sont conformes aux directives suivantes:

- 2014/35/UE - Sécurité électrique : matériel électrique à basse tension (LVD).
- 2014/30/UE - Compatibilité électromagnétique (EMC).
- 2011/65/UE - Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).
- 2014/53/EU - Mise sur le marché d'équipements radioélectriques (RED).



Les produits auxquels ce manuel fait référence sont conformes:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Luminaires de scène et de studio et barrettes de connexion.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Équipement à diodes électroluminescentes (LED) destiné à être utilisé dans les produits d'éclairage.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Norme relative aux blocs-batteries au lithium intégrés dans les appareils.



Conformité FCC:

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.



Autres approbations

- Le produit répond aux exigences de sécurité des procédures de certification du marché sur lequel il est placé et vendu.

Vielen Dank, dass Sie sich für PROLIGHTS entschieden haben

Bitte beachten Sie, dass alle PROLIGHTS-Produkte in Italien gemäß professioneller Qualitäts- und Leistungsanforderungen und für die in diesem Dokument beschriebene Verwendung und Anwendung entworfen wurden.

Jede andere Verwendung, sofern nicht ausdrücklich angegeben, könnte den Zustand/die Betriebsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen und/oder eine Gefahrenquelle darstellen.

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Daher unterliegt die gewerbliche Nutzung dieser Geräte den jeweils geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften.

Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Music & Lights S.r.l. und alle verbundenen Unternehmen schließen jede Haftung für Verletzungen, Schäden, direkte oder indirekte Verluste, Folgeschäden oder wirtschaftliche Verluste oder sonstige Verluste aus, die durch die Verwendung, Unfähigkeit zur Verwendung oder das Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen verursacht werden.

Das Benutzerhandbuch des Produkts kann von der Website www.prolights.it heruntergeladen oder bei den offiziellen PROLIGHTS-Händlern in Ihrer Region angefragt werden.

Durch Scannen des folgenden **QR-Codes** gelangen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, in dem Sie eine breite Palette immer aktualisierter technischer Dokumentationen finden: Spezifikationen, Benutzerhandbuch, technische Zeichnungen, Fotometrische Daten, Fixture Types, Firmware-Updates für Geräte. Das PROLIGHTS-Logo, die PROLIGHTS-Namen und alle anderen Marken in diesem Dokument, die sich auf PRO-



Besuchen Sie den
Downloadbereich der Produktseite



LIGHTS-Dienstleistungen oder PROLIGHTS-Produkte beziehen, sind Marken, die sich im EIGENTUM von Music & Lights S.r.l., seinen verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen befinden oder von diesen lizenziert werden.

PROLIGHTS ist eine eingetragene Marke von Music & Lights S.r.l. Alle Rechte vorbehalten. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italien.

SICHERHEITSINFORMATION

Wartungsrichtlinien für Lithium-Ionen-Akkus



Li-ion

Produkte mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus erfordern regelmäßige Wartung und Sorgfalt bei Gebrauch und Handhabung. Lesen und befolgen Sie die Richtlinien in diesem Dokument, um Lithium-Ionen-Akkus sicher zu verwenden und eine maximale Akkulebensdauer zu erreichen.

Ein unsachgemäßer Gebrauch des Akku-Scheinwerfers kann dazu führen, dass der Akku heiß wird, bricht oder sich entzündet, und schwere Verletzungen verursachen.

Überblick

- Nur Fachkräfte dürfen den Akku warten.
- Verwenden Sie in Ihren Prolights-Produkten nur von Prolights zugelassene Akkus.
- Lassen Sie den Scheinwerfer nicht über längere Zeit ungenutzt im Lager.
- Lithium-Ionen-Akkus entladen sich langsam weiter (Selbstentladung), wenn sie nicht verwendet werden oder gelagert werden. Prüfen Sie regelmäßig den Ladezustand des Akkus.
- Die typische geschätzte Lebensdauer eines Lithium-Ionen-Akkus beträgt etwa zwei Jahre oder rund 300 Ladezyklen, je nachdem, was zuerst eintritt. Ein Ladezyklus ist ein Nutzungszeitraum von vollständig geladen bis vollständig entladen und wieder vollständig aufgeladen.
- Bei Akkus, die keine vollständigen Ladezyklen durchlaufen, kann die Lebenserwartung auch weniger als zwei Jahre betragen.
- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und verlieren allmählich ihre Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Dieser Kapazitätsverlust (Alterung) ist irreversibel. Mit abnehmender Kapazität verringert sich die Zeit, in der der Akku das Produkt mit Strom versorgt (Laufzeit).

Akkuwartung

- Die Laufzeit Ihres Akkus variiert je nach Konfiguration des Produkts und den von Ihnen ausgeführten Anwendungen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Ladezustand des Akkus.
- Überwachen Sie Akkus, die sich dem Ende ihrer geschätzten Lebensdauer nähern, sorgfältig.
- Es ist zwingend erforderlich, den Akku durch einen neuen zu ersetzen, um ein mögliches Risiko der Überhitzung und anschließenden Explosion zu vermeiden, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen feststellen:
 1. Die Akkulaufzeit sinkt unter etwa 70 % der ursprünglichen Laufzeit.
 2. Die Ladezeit des Akkus nimmt deutlich zu.
 3. Der Scheinwerfer erhitzt sich beim Laden über die normalen Temperaturen hinaus.
 4. Im Falle von Zusammenstößen, Stürzen oder besonderen thermischen Belastungen.
- Wenn ein Akku über einen längeren Zeitraum gelagert oder anderweitig nicht verwendet wird, befolgen Sie unbedingt die Lagerungshinweise in diesem Dokument.
- Laden Sie den Akku immer sofort auf, wenn er schwach ist.
- Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen und der Akku bei der Prüfung keine Restladung mehr aufweist, betrachten Sie ihn als beschädigt. Versuchen Sie nicht, ihn aufzuladen oder zu verwenden. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Akku.

Transport

- Prüfen Sie vor dem Transport eines Lithium-Ionen-Akkus stets alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften.
- Der Transport eines Akkus am Ende seiner Lebensdauer, eines beschädigten oder zurückgerufenen Akkus kann in bestimmten Fällen ausdrücklich eingeschränkt oder verboten sein.

Laden

- Ausführliche Informationen zum Laden des Akkus finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Produkts und/oder in der Online-Hilfe. Die neueste Version des Benutzerhandbuchs Ihres Prolights-Produkts finden Sie unter www.prolights.it.
- Laden Sie nicht, wenn der Scheinwerfer Schäden, Fehlfunktionen, Manipulationen oder Anzeichen von Feuchtigkeit im Inneren aufweist.
- Laden Sie nicht unbeaufsichtigt.
- Laden Sie immer mit geöffneter Verpackung/geöffnetem Flightcase.
- Befolgen Sie stets die mitgelieferten Ladeanweisungen.
- Laden Sie den im Gerät montierten Akku nur mit dem Originalladegerät. Verwenden Sie kein Ladegerät eines Drittanbieters.
- Es wird empfohlen, bei einer Temperatur zwischen 15°C und 35°C zu laden.
- Laden Sie das Produkt nicht länger als nötig auf, dies beeinträchtigt die Akkukapazität und kann zu Überhitzung führen.
- Beim IP-Produkt müssen Sie sicherstellen, dass das Gehäuse des Scheinwerfers und der Ladeanschluss trocken und frei von Feuchtigkeit sind.

Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem luftigen, trockenen Ort und fern von brennbaren Gegenständen, um optimale Lagerbedingungen für den Akku zu gewährleisten.
- Setzen Sie den Akku-Scheinwerfer keinem Feuer oder keiner Hitze aus.
- Laden oder entladen Sie den Akku vor der Lagerung auf etwa 50 % der Kapazität.
- Laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate auf etwa 50 % der Kapazität.
- Lagern Sie den Scheinwerfer bei Temperaturen zwischen 5 °C und 20 °C (41 °F und 68 °F).

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

- Zerlegen, quetschen oder durchstechen Sie einen Akku nicht.
- Schließen Sie die externen Kontakte eines Akkus nicht kurz.
- Entsorgen Sie einen Akku nicht in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie einen Akku keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus.
- Vermeiden Sie es, den Akku übermäßigen Stößen oder Vibrationen auszusetzen.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Akku.
- Wenn aus einem Akkupack Flüssigkeiten austreten, berühren Sie keine Flüssigkeiten. Entsorgen Sie ein auslaufendes Akkupack (siehe Entsorgung und Recycling in diesem Dokument).
- Bei Augenkontakt mit der Flüssigkeit reiben Sie die Augen nicht. Spülen Sie die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser aus, heben Sie dabei das obere und untere Lid an, bis keine Spur der Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Suchen Sie einen Arzt auf.

Entsorgung und Recycling

- Lithium-Ionen-Akkus unterliegen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften, die je nach Land und Region unterschiedlich sind. Prüfen und befolgen Sie vor der Entsorgung eines Akkus stets die geltenden Vorschriften. Wenden Sie sich an Ihre lokale Batterie-Recyclingorganisation.
- Viele Länder verbieten die Entsorgung von Elektronikaltgeräten im normalen Hausmüll. Geben Sie nur entladene Akkus in einen Batteriesammelbehälter.
- Verwenden Sie Isolierband oder eine andere zugelassene Abdeckung über den Anschlusspunkten des Akkus, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



WARNUNG!

- Gehen Sie zu <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> für Installationsanweisungen.
- Bitte lesen Sie die in diesem Abschnitt enthaltenen Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren, mit Strom versorgen, betreiben oder warten, und beachten Sie die Hinweise auch bei der künftigen Handhabung.



Dieses Gerät ist nicht für den Haus- und Wohnungsgebrauch bestimmt, sondern nur für den professionellen Einsatz.



Anschluss an das Stromnetz

- Der Anschluss an das Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektroinstallateur durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Wechselstromversorgungen mit 100-240 V, 50-60 Hz. Das Gerät muss elektrisch geerdet sein.
- Wählen Sie den Kabelquerschnitt entsprechend dem maximalen Stromverbrauch des Produkts und der möglichen Anzahl von Geräten, die an derselben Stromleitung angeschlossen werden können.
- Der Wechselstrom-Verteilungskreis muss mit einem magnetischen und Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet sein.
- Schließen Sie ihn nicht an ein Dimmersystem an. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Dieser Steuerkreis ist nicht isoliert. Siehe Installationsanweisungen.




Schutz und Warnung vor Stromschlägen

- Entfernen Sie keine Abdeckung vom Gerät. Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät elektrisch mit Masse verbunden (geerdet) ist. Verwenden Sie nur eine Stromversorgung (AC), die den örtlichen Bau- und Stromvorschriften entspricht und sowohl Überlast- als auch Erdschlusschutz bietet.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts, ob alle Stromverteilungsgeräte und -kabel in einwandfreiem Zustand sind und den aktuellen Anforderungen aller angeschlossenen Geräte entsprechen.
- Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, wenn der Netzstecker oder eine Dichtung, Abdeckung, ein Kabel oder andere Komponenten beschädigt, defekt, deformiert sind oder Anzeichen von Überhitzung aufweisen.
- Schalten Sie die Stromversorgung erst wieder ein, wenn die Reparaturen abgeschlossen sind.
- Wenden Sie sich an alle in diesem Handbuch nicht beschriebenen Servicevorgänge an das PROLIGHTS-Serviceteam oder ein autorisiertes PROLIGHTS-Servicecenter.



Installation

- Stellen Sie sicher, dass sich alle sichtbaren Komponenten des Produkts in einem einwandfreien Zustand befinden.
- Stellen Sie sicher, dass der Verankerungspunkt stabil ist, bevor Sie das Gerät positionieren.
- Wenn Sie das Gerät über dem Boden aufhängen, sichern Sie es gegen ein Versagen der primären Aufhängung, indem Sie ein Sicherheitsseil, das als Sicherheitsbefestigung für das Gewicht des Geräts zugelassen ist, am Befestigungspunkt am Hauptrahmen des Produkts anbringen. Wenn das Sicherheitsseil zum Einsatz kommen musste, muss es durch ein neues ersetzt werden.
- Installieren Sie das Produkt nur an gut belüfteten Orten.
- Stellen Sie bei nicht vorübergehenden Installationen sicher, dass die Vorrichtung mit geeigneten korrosionsbeständigen Beschlägen sicher an einer tragenden Oberfläche befestigt ist.
- Stellen Sie bei einer vorübergehenden Installation mit Klemmen sicher, dass das Befestigungselement und/oder die Schrauben mit der Vierteldrehung vollständig eingedreht und mit einem geeigneten Sicherheitsseil gesichert sind.



Mindestabstand von beleuchteten Objekten

- Der Projektor muss so positioniert werden, dass die vom Lichtstrahl getroffenen Objekte mindestens 0.5 m (1.64 ft) von der Linse des Projektors entfernt sind.

T_a 45 °C

Maximale Betriebs Umgebungstemperatur (T_a)

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur (T_a) übersteigt 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Minimale Betriebs Umgebungstemperatur (T_a)

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur (T_a) unter 0 °C (32 °F).



Schutz vor Verbrennungen und Brandgefahr

- Das Äußere des Geräts wird während des Gebrauchs heiß. Kontakt mit Personen und Materialien vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ein freier und ungehinderter Luftstrom vorhanden ist.
- Halten Sie brennbare Materialien von dem Gerät fern
- Setzen Sie die Frontscheibe keinem Sonnenlicht oder einer anderen starken Lichtquelle aus irgendeinem Winkel aus. Linsen können die Sonnenstrahlen im Inneren des Scheinwerfers fokussieren und so eine potenzielle Brandgefahr verursachen.
- Versuchen Sie nicht, Thermostatschalter oder Sicherungen zu umgehen.

IP65

Dauerhafte Verwendung im Außenbereich

- Dieses Produkt ist mit einer IP-Schutzart (Schutz gegen Eindringen) für die dauerhafte Verwendung im Außenbereich zertifiziert, sofern es gemäß den in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen verwendet und gewartet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, die Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Flüssigkeiten, Wasser oder Metallgegenstände in das Gerät gelangen.
- Übermäßige Ansammlung von Staub, Nebelfluid und Partikeln beeinträchtigt die Leistung, verursacht Überhitzung und beschädigt das Gerät.
- Schäden durch unsachgemäße Reinigung oder Wartung sind von der Produktgarantie ausgeschlossen.

T_c 70 °C

Temperatur der Außenfläche

- Die Oberfläche des Produkts kann während des Betriebs eine Temperatur von bis zu 70.0 °C (158.0 °F) erreichen. Vermeiden Sie Kontakt mit Personen und Materialien.



Wartung

- Warnung! Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es handhaben.
- Nur von PROLIGHTS oder autorisierten Servicepartnern autorisierte Techniker dürfen das Gerät öffnen.
- Benutzer können eine externe Reinigung gemäß den angegebenen Warnungen und Anweisungen durchführen. Alle in diesem Handbuch nicht beschriebenen Wartungsarbeiten müssen jedoch einem qualifizierten Servicetechniker überlassen werden.
- Übermäßiger Staub, künstlicher Nebel und Partikelbildung beeinträchtigen die Leistung, verursachen Überhitzung und beschädigen das Gerät. Schäden, die durch unzureichende Reinigung oder Wartung verursacht wurden, fallen nicht unter die Produktgarantie.

Photobiologische Sicherheit

- Dieses Gerät sendet potenziell gefährliche optische Strahlung aus und ist in die Kategorie Risikogruppe 1 gemäß EN 62471 eingeordnet.





Schauen Sie während des Betriebs nicht in die Lichtquelle

- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die LED-Quelle. Dies kann die Augen und die Haut schädigen.
- Berücksichtigen Sie während der Installation, des Betriebs und der Wartung, dass das Gerät aufleuchtet und sich plötzlich bewegt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen wird.



Entsorgung

- Dieses Produkt wird konform mit der EU-Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) geliefert. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen/recyceln Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften.



Die Produkte, auf die sich dieses Handbuch bezieht, sind konform mit den folgenden Richtlinien:

- 2014/35 / EU - Sicherheit elektrischer Geräte, die mit Niederspannung (LVD) versorgt werden (Niederspannungsrichtlinie).
- 2014/30 / EU - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC).
- 2011/65 / EU - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).
- 2014/53 / EU - Funkanlagenrichtlinie (RED).



Die Produkte, auf die sich dieses Handbuch bezieht, entsprechen:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Bühnen- und Studioleuchten sowie Steckerleisten.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Leuchtdioden-Geräte (LED) zur Verwendung in Beleuchtungsprodukten.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Norm für Lithium-Akkupacks in Geräten.



FCC-Konformität:

- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Andere Zulassungen

- Das Produkt erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Zertifizierungsverfahren des Marktes, auf dem es in Verkehr gebracht und verkauft wird.

Grazie per aver scelto PROLIGHTS

Ciascun prodotto PROLIGHTS è stato progettato in Italia per soddisfare le esigenze dei professionisti, in termini di qualità e prestazioni. Essi sono inoltre concepiti e realizzati per l'utilizzo e l'applicazione descritti nel presente documento.

Qualsiasi altro uso, ove non espressamente indicato, potrebbe compromettere le buone condizioni/il corretto funzionamento del prodotto e/o costituire fonte di pericolo.

Il prodotto è destinato all'utilizzo professionale. Pertanto, l'uso commerciale del prodotto è soggetto alle norme e ai regolamenti nazionali vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.

Le caratteristiche, le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Music & Lights Srl e tutte le società affiliate declinano ogni responsabilità per lesioni, danni, perdite dirette o indirette, perdite consequenziali o economiche, ovvero per qualsiasi altra perdita causata dall'utilizzo, dall'impossibilità di utilizzo del prodotto, ovvero dall'affidamento sulle informazioni contenute nel presente documento.

È possibile scaricare il manuale di utilizzo del prodotto dal sito web www.prolights.it, oppure questo può anche essere richiesto a distributori ufficiali PROLIGHTS presenti sul proprio territorio.

Scansionando il seguente **Codice QR**, è possibile accedere all'area download della pagina del prodotto, in cui è disponibile un'ampia raccolta di documenti tecnici sempre aggiornati: specifiche, manuale utente, disegni tecnici, fotometria, personalities, aggiornamenti firmware del prodotto.

Il logo PROLIGHTS, i nomi PROLIGHTS e tutti gli altri marchi registrati, riportati nel presente documento e relativi



Visita l'area download
della pagina del prodotto



ai servizi PROLIGHTS o ai prodotti PROLIGHTS, sono marchi registrati o concessi in licenza da Music & Lights Srl e dalle rispettive affiliate e consociate.

PROLIGHTS è un marchio registrato da Music & Lights Srl Tutti i diritti riservati. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) ITALY.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Li-ion

Linee guida per la manutenzione della batteria agli ioni di litio

I prodotti con batterie ricaricabili agli ioni di litio richiedono manutenzione e cura ordinarie nell'uso e nella manipolazione. Leggere e seguire le indicazioni di questo documento per utilizzare in sicurezza le batterie agli ioni di litio e ottenere la massima durata della batteria.

Un uso improprio del proiettore a batteria può causare il surriscaldamento, la rottura o l'incendio della batteria e provocare gravi lesioni.

Panoramica

- La manutenzione della batteria può essere eseguita solo da tecnici specializzati.
- Utilizzare esclusivamente batterie approvate da Prolights nei prodotti Prolights.
- Non lasciare il proiettore inutilizzato per lunghi periodi in magazzino.
- Le batterie agli ioni di litio continuano a scaricarsi lentamente (autoscarica) quando non sono in uso o durante lo stoccaggio. Controllare regolarmente lo stato di carica della batteria.
- La durata stimata tipica di una batteria agli ioni di litio è di circa due anni oppure circa 300 cicli di carica, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Un ciclo di carica è un periodo d'uso dalla carica completa alla scarica completa e alla ricarica completa.
- Per le batterie che non completano cicli di carica completi, l'aspettativa di vita può essere anche inferiore a due anni.
- Le batterie ricaricabili agli ioni di litio hanno una durata limitata e perdono gradualmente la capacità di mantenere la carica. Questa perdita di capacità (invecchiamento) è irreversibile. Man mano che la batteria perde capacità, si riduce il tempo di alimentazione del prodotto (autonomia).

Manutenzione della batteria

- L'autonomia della batteria varia in base alla configurazione del prodotto e alle applicazioni in uso.
 - Controllare regolarmente lo stato di carica della batteria.
 - Monitorare attentamente le batterie che si avvicinano alla fine della vita stimata.
 - È obbligatorio sostituire la batteria con una nuova per prevenire l'eventuale rischio di surriscaldamento e successiva esplosione, se si riscontra una delle seguenti condizioni.
1. L'autonomia della batteria scende al di sotto di circa il 70% dell'autonomia originale.
 2. Il tempo di ricarica della batteria aumenta in modo significativo.
 3. Il proiettore si surriscalda durante la ricarica oltre le temperature normali.
 4. In caso di urti, cadute o particolari stress termici.
- Se una batteria viene conservata o comunque non utilizzata per un periodo prolungato, seguire le istruzioni di stoccaggio riportate in questo documento.
 - Ricaricare sempre immediatamente quando la batteria è scarica.
 - Se non si seguono le istruzioni e la batteria non ha carica residua al momento del controllo, considerarla danneggiata. Non tentare di ricaricarla o utilizzarla. Sostituirla con una batteria nuova.

Trasporto

- Verificare sempre tutte le normative locali, nazionali e internazionali applicabili prima di trasportare una batteria agli ioni di litio.
- Il trasporto di una batteria a fine vita, danneggiata o richiamata può, in certi casi, essere specificamente limitato o vietato.

Ricarica

- Per informazioni dettagliate sulla ricarica della batteria, consultare il manuale utente del prodotto e/o la guida online. La versione più recente del manuale utente del prodotto Prolights è disponibile su www.prolights.it.
- Evitare la ricarica se il proiettore presenta danni, malfunzionamenti, manomissioni o segni di umidità all'interno.
- Non ricaricare senza sorveglianza.
- Ricaricare sempre con l'imballo/flight-case aperto.
- Seguire sempre le istruzioni di ricarica fornite.
- Ricaricare la batteria montata nell'apparecchio solo con il caricabatterie originale. Non utilizzare un caricabatterie di terze parti.
- Si consiglia di ricaricare a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.
- Non ricaricare il prodotto più a lungo del necessario: influirebbe sulla capacità della batteria e potrebbe causare surriscaldamento.
- Per il prodotto IP è necessario assicurarsi che l'involucro del proiettore e il connettore di ricarica siano asciutti e privi di umidità.

Stoccaggio

- Conservare il prodotto in un luogo areato e asciutto, lontano da qualsiasi oggetto infiammabile, per garantire condizioni di stoccaggio ottimali per la batteria.
- Non esporre il proiettore a batteria a fuoco o calore.
- Prima dello stoccaggio, caricare o scaricare la batteria a circa il 50% della capacità.
- Caricare la batteria a circa il 50% della capacità almeno una volta ogni sei mesi.
- Conservare il proiettore a temperature comprese tra 5 °C e 20 °C (41 °F e 68 °F).

Precauzioni per la manipolazione

- Non smontare, schiacciare o forare una batteria.
- Non cortocircuitare i contatti esterni di una batteria.
- Non smaltire una batteria nel fuoco o nell'acqua.
- Non esporre una batteria a temperature superiori a 60 °C (140 °F).
- Evitare di esporre la batteria a urti o vibrazioni eccessivi.
- Non utilizzare una batteria danneggiata.
- Se un pacco batteria presenta perdite di liquidi, non toccare i liquidi. Smaltire il pacco batteria con perdite (vedere Smaltimento e riciclaggio in questo documento).
- In caso di contatto del liquido con gli occhi, non strofinarli. Sciacquare immediatamente e a fondo gli occhi con acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre superiori e inferiori, fino a quando non rimane traccia del liquido. Rivolgersi a un medico.

Smaltimento e riciclaggio

- Le batterie agli ioni di litio sono soggette a normative di smaltimento e riciclaggio che variano da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare e seguire sempre le normative applicabili prima di smaltire qualsiasi batteria. Contattare l'organizzazione locale per il riciclaggio delle batterie.
- Molti Paesi vietano lo smaltimento di apparecchiature elettroniche di scarto nei normali contenitori dei rifiuti. Collocare nei contenitori di raccolta delle batterie solo batterie scariche.
- Applicare nastro isolante o un altro rivestimento approvato sui punti di connessione della batteria per prevenire cortocircuiti.



AVVERTENZA!

- Consultare <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> per le istruzioni di installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate in questa sezione prima di installare, alimentare, utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto e osservare le indicazioni anche per la sua futura movimentazione.



Questa unità non è destinata all'uso domestico, ma solo ad applicazioni professionali.



Collegamento alla rete di alimentazione

- Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere eseguito da un installatore elettrico qualificato.
- Utilizzare solo alimentazioni in CA 100-240V 50-60 Hz; l'apparecchio deve essere collegato elettricamente a terra.
- Scegliere la sezione del cavo in base al massimo assorbimento di corrente del prodotto e al possibile numero di prodotti collegati alla stessa linea di alimentazione.
- Il circuito di distribuzione dell'alimentazione di rete in AC deve essere dotato di protezione con interruttore magnetotermico + differenziale.
- Non collegarlo a un sistema dimmer; ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Il prodotto è dotato di prese XLR per ingresso e uscita DMX.
- Collegamento del segnale di controllo: LINEA DMX.
- Avviso: questo circuito di controllo non è isolato.
- Corrente di dispersione cumulativa inferiore a 3,5 mA sul circuito di controllo.




Protezione e avvertenze contro le scosse elettriche

- Non rimuovere alcuna copertura dal prodotto; scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione AC prima della manutenzione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato elettricamente a terra e utilizzare solo una fonte di alimentazione AC conforme alle normative edilizie ed elettriche locali, dotata di protezione contro il sovraccarico e contro i guasti verso terra.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che tutte le apparecchiature di distribuzione dell'alimentazione e i cavi siano in perfette condizioni e dimensionati per i requisiti di corrente di tutti i dispositivi collegati.
- Isolare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione se la spina o qualsiasi guarnizione, copertura, cavo o altro componente è danneggiato, difettoso, deformato o presenta segni di surriscaldamento.
- Non ripristinare l'alimentazione fino al completamento delle riparazioni.
- Per qualsiasi operazione di assistenza non descritta in questo manuale, rivolgersi al team di assistenza PROLIGHTS o a un centro di assistenza PROLIGHTS autorizzato.



Installazione

- Assicurarsi che tutte le parti visibili del prodotto siano in buone condizioni prima dell'uso o dell'installazione.
- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia stabile prima di posizionare il proiettore.
- Quando si sospende l'apparecchio al di sopra del livello del suolo, proteggerlo dal cedimento dei fissaggi primari fissando un cavo di sicurezza, approvato come dispositivo di sicurezza per il peso dell'apparecchio, al punto di attacco sul telaio principale del prodotto. Se il cavo di sicurezza interviene, deve essere sostituito con uno nuovo.
- Installare il prodotto solo in luoghi ben ventilati.
- Per installazioni non temporanee, assicurarsi che l'apparecchio sia saldamente fissato a una superficie portante con minuteria adeguata e resistente alla corrosione.
- Per un'installazione temporanea con morsetti, assicurarsi che i fissaggi a quarto di giro e/o le viti siano serrati completamente e fissati con un cavo di sicurezza idoneo.



Distanza minima dagli oggetti illuminati

- Il proiettore deve essere posizionato in modo che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso si trovino ad almeno 0.5 m (1.64 ft) dalla lente del proiettore.

T_a 45 °C

Temperatura ambiente massima di esercizio (T_a)

- Non utilizzare l'apparecchio se la temperatura ambiente (T_a) supera 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Temperatura ambiente minima di esercizio (T_a)

- Non utilizzare l'apparecchio se la temperatura ambiente (T_a) è inferiore a 0 °C (32 °F).



Protezione da ustioni e incendi

- L'esterno dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso. Evitare il contatto con persone e materiali.
- Assicurarsi che vi sia un flusso d'aria libero e senza ostruzioni attorno all'apparecchio.
- Tenere i materiali infiammabili ben lontani dall'apparecchio.
- Non esporre il vetro frontale alla luce solare o a qualsiasi altra forte fonte luminosa da qualunque angolazione. Le lenti possono focalizzare i raggi solari all'interno dell'apparecchio, creando un potenziale rischio di incendio.
- Non tentare di bypassare gli interruttori termostatici o i fusibili.

IP65

Uso permanente in esterni

- Questo prodotto è certificato con un grado IP (protezione dalla penetrazione) per l'uso permanente in esterni, se utilizzato e sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni contenute in questo documento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi soggetti a vibrazioni o urti.
- Accertarsi che nessun liquido infiammabile, acqua o oggetto metallico penetri nell'apparecchio.
- L'accumulo eccessivo di polvere, liquido per fumo e particelle riduce le prestazioni, provoca surriscaldamento e danneggia l'apparecchio.
- I danni causati da pulizia o manutenzione inadeguate non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

T_c 70 °C

Temperatura della superficie esterna

- La superficie dell'apparecchio può raggiungere fino a 70.0 °C (158.0 °F) durante il funzionamento. Evitare il contatto con persone e materiali.



Manutenzione

- Attenzione! Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione AC e lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti prima di maneggiarlo.
- Solo i tecnici autorizzati da PROLIGHTS o i partner di assistenza autorizzati possono aprire l'apparecchio.
- Gli utenti possono effettuare la pulizia esterna, seguendo le avvertenze e le istruzioni fornite, ma qualsiasi operazione di assistenza non descritta in questo manuale deve essere affidata a un tecnico di assistenza qualificato.
- Importante! L'accumulo eccessivo di polvere, liquido per fumo e particelle riduce le prestazioni, provoca surriscaldamento e danneggia l'apparecchio. I danni causati da pulizia o manutenzione inadeguate non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

Sicurezza fotobiologica

- Questo dispositivo emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose ed è classificato nella categoria del Gruppo di Rischio 1 secondo la norma EN 62471.





Non fissare la sorgente luminosa in funzione

- Non guardare direttamente la sorgente LED durante il funzionamento. Può essere dannoso per gli occhi e la pelle.
- Durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione, prepararsi all'eventualità che l'apparecchio si accenda o si muova all'improvviso quando collegato all'alimentazione.



Smaltimento

- Questo prodotto è fornito in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per preservare l'ambiente, smaltire o riciclare questo prodotto al termine della sua vita utile secondo le normative locali.



I prodotti a cui si riferisce questo manuale sono conformi a:

- 2014/35/EU - Sicurezza delle apparecchiature elettriche a bassa tensione (LVD).
- 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica (EMC).
- 2011/65/EU - Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS).
- 2014/53/EU - Direttiva sulle apparecchiature radio (RED).



I prodotti a cui si riferisce questo manuale sono inoltre conformi a:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Apparecchi di illuminazione per palcoscenico e studio e strisce di connettori.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Apparecchiature a diodi luminosi (LED) per l'uso in prodotti di illuminazione.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Norma per pacchi batteria al litio in apparecchi d'uso.



Conformità FCC:

- Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
 2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.



Altre approvazioni

- Il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza delle procedure di certificazione del mercato in cui è immesso e venduto.

Gracias por elegir PROLIGHTS

Tenga en cuenta que todos los productos de PROLIGHTS han sido diseñados en Italia para cumplir con los requisitos de calidad y rendimiento para profesionales, y que han sido diseñados y fabricados para el uso y aplicación que aparecen en este documento.

Cualquier otro uso, si no se indica expresamente, podría poner en riesgo el buen estado/funcionamiento del producto o ser una fuente de peligro.

Este producto está destinado para uso profesional. Por lo tanto, el uso comercial de este equipo está sujeto a las normas y reglamentos respectivos aplicables a nivel nacional en materia de prevención de accidentes.

Las características, especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin previo aviso. Music & Lights S.r.l. y todas las compañías afiliadas declinan todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier lesión, daño, pérdida directa o indirecta, pérdida consecuente o económica o cualquier otra pérdida ocasionada por el uso, la incapacidad de uso o la utilización de la información contenida en este documento.

El Manual del Usuario del producto se puede descargar desde el sitio web www.prolights.it, o se puede consultar a los distribuidores oficiales de PROLIGHTS de su territorio.

Al escanear el **código QR** que aparece a continuación, accederá al área de descarga de la página del producto, donde puede encontrar un amplio conjunto de documentación técnica actualizada en todo momento: especificaciones, manual de usuario, diagramas técnicos, fotometría, perfiles, y actualizaciones de firmware de dispositivos.

El logotipo de PROLIGHTS, los nombres de PROLIGHTS y todas las demás marcas registradas en este documento



Visite el área de descargas
de la página del producto



relacionadas con los servicios de PROLIGHTS o con los productos de PROLIGHTS son marcas registradas PROPIEDAD o con licencia de Music & Lights S.r.l., sus filiales y subsidiarias.

PROLIGHTS es una marca registrada de Music & Lights S.r.l. Todos los derechos reservados. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Li-ion

Directrices de mantenimiento de la batería de iones de litio

Los productos con baterías recargables de iones de litio requieren mantenimiento y cuidado periódicos en su uso y manipulación. Lea y siga las directrices de este documento para utilizar de forma segura las baterías de iones de litio y lograr la máxima vida útil de la batería.

El uso indebido del proyector con batería puede provocar que la batería se caliente, se rompa o se incendie, y causar lesiones graves.

Descripción general

- Solo técnicos especializados pueden realizar el mantenimiento de la batería.
- Utilice únicamente baterías aprobadas por Prolights en sus productos Prolights.
- No deje el proyector sin usar durante largos períodos en almacenamiento.
- Las baterías de iones de litio siguen descargándose lentamente (autodescarga) cuando no se utilizan o mientras están almacenadas. Compruebe periódicamente el estado de carga de la batería.
- La vida útil estimada típica de una batería de iones de litio es de unos dos años o alrededor de 300 ciclos de carga, lo que ocurra primero. Un ciclo de carga es un período de uso desde la carga completa hasta la descarga completa y la recarga completa.
- En el caso de las baterías que no completan ciclos de carga completos, la vida útil también puede ser inferior a dos años.
- Las baterías recargables de iones de litio tienen una vida útil limitada y pierden gradualmente su capacidad para mantener la carga. Esta pérdida de capacidad (envejecimiento) es irreversible. A medida que la batería pierde capacidad, disminuye el tiempo durante el cual alimenta el producto (autonomía).

Mantenimiento de la batería

- La autonomía de la batería variará en función de la configuración del producto y de las aplicaciones que ejecute.
- Compruebe periódicamente el estado de carga de la batería.
- Vigile atentamente las baterías que se acercan al final de su vida útil estimada.
- Es obligatorio sustituir la batería por una nueva para prevenir el eventual riesgo de sobrecalentamiento y la consiguiente explosión, si observa alguna de las siguientes situaciones:
 1. La autonomía de la batería cae por debajo de aproximadamente el 70 % de la autonomía original.
 2. El tiempo de carga de la batería aumenta significativamente.
 3. El proyector se calienta durante la carga por encima de las temperaturas normales.
 4. En caso de colisiones, caídas o esfuerzos térmicos particulares.
- Si una batería se almacena o no se utiliza durante un período prolongado, asegúrese de seguir las instrucciones de almacenamiento de este documento.
- Recargue siempre de inmediato cuando la batería esté baja.
- Si no sigue las instrucciones y la batería no tiene carga restante cuando la comprueba, considérela dañada. No intente recargarla ni utilizarla. Sustitúyala por una batería nueva.

Transporte

- Compruebe siempre todas las normativas locales, nacionales e internacionales aplicables antes de transportar una batería de iones de litio.
- El transporte de una batería al final de su vida útil, dañada o retirada del mercado puede, en algunos casos, estar específicamente limitado o prohibido.

Carga

- Consulte el manual de usuario de su producto o la ayuda en línea para obtener información detallada sobre la carga de la batería. La versión más reciente del manual de usuario de su producto Prolights está disponible en www.prolights.it.
- Evite cargar si el proyector presenta daños, mal funcionamiento, manipulación o signos de humedad en su interior.
- No cargue sin vigilancia.
- Cargue siempre con su embalaje/flight-case abierto.
- Siga siempre las instrucciones de carga proporcionadas.
- Cargue la batería montada en el aparato únicamente con el cargador original. No utilice un cargador de terceros.
- Se recomienda cargar a una temperatura de entre 15°C y 35°C.
- No recargue el producto durante más tiempo del necesario, ya que afectará a la capacidad de la batería y puede provocar sobrecalentamiento.
- Para el producto IP debe asegurarse de que la carcasa del proyector y el conector de carga estén secos y sin humedad.

Almacenamiento

- Almacene el producto en un lugar aireado, seco y alejado de cualquier objeto inflamable para garantizar unas condiciones de almacenamiento óptimas para la batería.
- No exponga el proyector con batería al fuego ni al calor.
- Cargue o descargue la batería hasta aproximadamente el 50 % de su capacidad antes del almacenamiento.
- Cargue la batería hasta aproximadamente el 50 % de su capacidad al menos una vez cada seis meses.
- Almacene el proyector a temperaturas de entre 5 °C y 20 °C (41 °F y 68 °F).

Precauciones de manipulación

- No desmonte, aplaste ni perforo una batería.
- No cortocircuite los contactos externos de una batería.
- No deseche una batería en el fuego ni en el agua.
- No exponga una batería a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
- Evite exponer la batería a golpes o vibraciones excesivos.
- No utilice una batería dañada.
- Si una batería presenta fugas de líquidos, no toque ningún líquido. Deseche la batería con fugas (consulte Eliminación y reciclaje en este documento).
- En caso de contacto del líquido con los ojos, no se los frote. Enjuáguese los ojos de inmediato y a fondo con agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior, hasta que no quede rastro del líquido. Busque atención médica.

Eliminación y reciclaje

- Las baterías de iones de litio están sujetas a normativas de eliminación y reciclaje que varían según el país y la región. Compruebe y cumpla siempre las normativas aplicables antes de desechar cualquier batería. Póngase en contacto con su organización local de reciclaje de baterías.
- Muchos países prohíben la eliminación de residuos de aparatos electrónicos en los contenedores de basura estándar. Coloque únicamente baterías descargadas en un contenedor de recogida de baterías.
- Utilice cinta aislante u otro recubrimiento aprobado sobre los puntos de conexión de la batería para evitar cortocircuitos.



¡ADVERTENCIA!

- Consulte <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> para las instrucciones de instalación.
- Lea atentamente las instrucciones de esta sección antes de instalar, alimentar, utilizar o realizar el mantenimiento del producto, y observe las indicaciones también para su futura manipulación.



Esta unidad no está destinada al uso doméstico y residencial, sino únicamente a aplicaciones profesionales.



Conexión a la red eléctrica

- La conexión a la red eléctrica debe ser realizada por un instalador eléctrico cualificado.
- Utilice únicamente alimentaciones de CA 100-240V 50-60 Hz; el aparato debe estar conectado eléctricamente a tierra.
- Seleccione la sección del cable de acuerdo con el consumo máximo de corriente del producto y el posible número de productos conectados en la misma línea de alimentación.
- El circuito de distribución de la alimentación de red de CA debe estar equipado con protección mediante interruptor magnetotérmico + diferencial.
- No lo conecte a un sistema de regulación (dimmer); hacerlo podría dañar el producto.
- El producto dispone de conectores XLR para entrada y salida DMX.
- Conexión de la señal de control: LÍNEA DMX.
- Aviso: este circuito de control no está aislado.
- Corriente de fuga acumulada inferior a 3,5 mA en el circuito de control.




Protección y advertencia contra descargas eléctricas

- No retire ninguna cubierta del producto; desconecte siempre el producto de la alimentación de CA antes de realizar el mantenimiento.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado eléctricamente a tierra y utilice únicamente una fuente de alimentación de CA que cumpla con los códigos locales de construcción y eléctricos y que disponga de protección contra sobrecargas y contra fallos a tierra.
- Antes de utilizar el aparato, compruebe que todos los equipos de distribución de energía y los cables estén en perfecto estado y dimensionados para los requisitos de corriente de todos los dispositivos conectados.
- Aísle el aparato de la alimentación de inmediato si el enchufe o cualquier junta, cubierta, cable u otro componente está dañado, defectuoso, deformado o muestra signos de sobrecalentamiento.
- No restablezca la alimentación hasta que se hayan completado las reparaciones.
- Remita cualquier operación de servicio no descrita en este manual al equipo de servicio de PROLIGHTS o a un centro de servicio autorizado de PROLIGHTS.



Instalación

- Asegúrese de que todas las partes visibles del producto estén en buen estado antes de su uso o instalación.
- Asegúrese de que el punto de anclaje sea estable antes de posicionar el proyector.
- Al suspender el aparato por encima del nivel del suelo, protéjalo frente al fallo de las fijaciones principales sujetando un cable de seguridad, homologado como dispositivo de seguridad para el peso del aparato, al punto de fijación del chasis principal del producto. Si el cable de seguridad entra en acción, debe sustituirse por uno nuevo.
- Instale el producto únicamente en lugares bien ventilados.
- Para instalaciones no temporales, asegúrese de que el aparato esté firmemente fijado a una superficie portante con herrajes adecuados y resistentes a la corrosión.
- Para una instalación temporal con abrazaderas, asegúrese de que los fijadores de un cuarto de vuelta y/o los tornillos estén completamente apretados y asegurados con un cable de seguridad adecuado.



Distancia mínima de los objetos iluminados

- El proyector debe colocarse de modo que los objetos alcanzados por el haz de luz se encuentren al menos a 0.5 m (1.64 ft) de la lente del proyector.

T_a 45 °C

Temperatura ambiente máxima de funcionamiento (T_a)

- No utilice el aparato si la temperatura ambiente (T_a) supera los 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Temperatura ambiente mínima de funcionamiento (T_a)

- No utilice el aparato si la temperatura ambiente (T_a) es inferior a 0 °C (32 °F).



Protección contra quemaduras e incendios

- El exterior del aparato se calienta durante el uso. Evite el contacto con personas y materiales.
- Asegúrese de que haya un flujo de aire libre y sin obstrucciones alrededor del aparato.
- Mantenga los materiales inflamables bien alejados del aparato.
- No exponga el cristal frontal a la luz solar ni a ninguna otra fuente de luz intensa desde ningún ángulo. Las lentes pueden concentrar los rayos del sol en el interior del aparato, creando un posible riesgo de incendio.
- No intente puentear los interruptores termostáticos ni los fusibles.

IP65

Uso permanente en exteriores

- Este producto está clasificado con un grado IP (protección contra la entrada) para uso permanente en exteriores, siempre que se utilice y se realice el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en este documento.
- Nunca utilice el aparato en lugares sometidos a vibraciones o golpes.
- Asegúrese de que no entren en el aparato líquidos inflamables, agua ni objetos metálicos.
- La acumulación excesiva de polvo, líquido de humo y partículas degrada el rendimiento, provoca sobrecalentamiento y dañará el aparato.
- Los daños causados por una limpieza o un mantenimiento inadecuados no están cubiertos por la garantía del producto.

T_c 70 °C

Temperatura de la superficie externa

- La superficie del aparato puede alcanzar hasta 70.0 °C (158.0 °F) durante el funcionamiento. Evite el contacto con personas y materiales.



Mantenimiento

- ¡Advertencia! Desconecte el aparato de la red eléctrica de CA y déjelo enfriar durante al menos 10 minutos antes de manipularlo.
- Solo los técnicos autorizados por PROLIGHTS o los socios de servicio autorizados pueden abrir el aparato.
- Los usuarios pueden realizar la limpieza externa siguiendo las advertencias e instrucciones proporcionadas, pero cualquier operación de servicio no descrita en este manual debe remitirse a un técnico de servicio cualificado.
- ¡Importante! La acumulación excesiva de polvo, líquido de humo y partículas degrada el rendimiento, provoca sobrecalentamiento y dañará el aparato. Los daños causados por una limpieza o un mantenimiento inadecuados no están cubiertos por la garantía del producto.

Seguridad fotobiológica

- Este dispositivo emite radiación óptica potencialmente peligrosa y está clasificado en la categoría de Grupo de Riesgo 1 según la norma EN 62471.





No mire fijamente la fuente de luz en funcionamiento

- No mire directamente a la fuente LED durante el funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos y la piel.
- Durante la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento, esté preparado para que el aparato se encienda o se mueva de repente al conectarlo a la alimentación.



Eliminación

- Este producto se suministra de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para preservar el medio ambiente, elimine / recicle este producto al final de su vida útil de acuerdo con la normativa local.



Los productos a los que se refiere este manual cumplen con:

- 2014/35/EU - Seguridad del material eléctrico destinado a utilizarse con baja tensión (LVD).
- 2014/30/EU - Compatibilidad electromagnética (EMC).
- 2011/65/EU - Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas (RoHS).
- 2014/53/EU: Directiva de equipos de radio (RED).



Los productos a los que se refiere este manual cumplen además con:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Luminarias de escenario y estudio y regletas de conectores.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Equipos de diodos emisores de luz (LED) para uso en productos de iluminación.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Norma para paquetes de baterías de litio en aparatos.



Conformidad FCC:

- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



Otras homologaciones

- El producto cumple los requisitos de seguridad de los procedimientos de certificación del mercado en el que se comercializa y vende.

Благодарим Вас за выбор PROLIGHTS

Пожалуйста, обратите внимание, что вся продукция компании PROLIGHTS разработана в Италии с учетом требований к качеству и характеристиками для профессионального применения, а также для использования в соответствии с требованиями, изложенными в данном документе.

Любые другие варианты использования, если иное не указано в данном документе, могут ухудшить состояние/работу изделия и/или привести к возникновению опасной ситуации.

Данное изделие предназначено для профессионального использования. Следовательно, использование его в коммерческих целях регулируется соответствующими государственными нормативными актами в целях предотвращения несчастных случаев.

Основные и технические характеристики, а также внешний вид изделия могут быть изменены без предварительного уведомления конечного потребителя. Компания Music & Lights Srl и все её официальные представители не несут ответственности за случаи причинения вреда здоровью, материальный ущерб, прямые, косвенные и иные экономические убытки, равно как и иной ущерб, вызванные использованием своей продукции способами, не указанными в данном документе. Руководство пользователя изделия можно загрузить с интернет-сайта www.prolights.it или получить у официальных дистрибьюторов PROLIGHTS в Вашем регионе.

Отсканируйте **QR-код**, чтобы перейти напрямую в раздел загрузки документации на Ваше изделие, где вы найдете широкий перечень постоянно обновляемой технической документации: технические характеристики, руководство пользователя, чертежи, фото, библиотеки приборов для световых консолей и обновления программного обеспечения Вашего устройства. Логотип PROLIGHTS, наименование PROLIGHTS и все другие товарные знаки в данном доку-



Посетите область загрузки
на странице продукта



менте, относящиеся к продукции и услугам компании PROLIGHTS или изделию PROLIGHTS ПРИНАДЛЕЖАТ или лицензированы организацией Music & Lights Srl, ее аффилированными и дочерними компаниями.

PROLIGHTS является зарегистрированным товарным знаком организации Music & Lights Srl. Все права защищены. Юридический адрес правообладателя: Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italy.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендации по обслуживанию литий-ионной батареи



Li-ion

Изделия с перезаряжаемыми литий-ионными батареями требуют регулярного обслуживания и аккуратного обращения. Прочтите и соблюдайте рекомендации данного документа для безопасного использования литий-ионных батарей и достижения максимального срока службы батареи.

Неправильное использование прожектора с батареей может привести к перегреву, разрушению или возгоранию батареи и стать причиной серьезных травм.

Обзор

- Обслуживание батареи могут выполнять только квалифицированные специалисты.
- Используйте в изделиях Prolights только батареи, одобренные Prolights.
- Не оставляйте прожектор без использования на длительное время на хранении.
- Литий-ионные батареи продолжают медленно разряжаться (саморазряд) при бездействии или при хранении. Регулярно проверяйте уровень заряда батареи.
- Типичный расчётный срок службы литий-ионной батареи составляет около двух лет или около 300 циклов заряда, в зависимости от того, что наступит раньше. Один цикл заряда - это период использования от полного заряда до полного разряда и снова до полного заряда.
- Для батарей, которые не проходят полные циклы заряда, срок службы также может быть менее двух лет.
- Перезаряжаемые литий-ионные батареи имеют ограниченный срок службы и постепенно теряют способность удерживать заряд. Эта потеря емкости (старение) необратима. По мере потери емкости сокращается время питания изделия (время работы).

Обслуживание батареи

- Время работы батареи зависит от конфигурации изделия и используемых режимов.
- Регулярно проверяйте уровень заряда батареи.
- Внимательно следите за батареями, приближающимися к концу расчётного срока службы.
- Обязательно замените батарею на новую во избежание возможного риска перегрева и последующего взрыва, если вы заметили любое из следующего:
 1. Время работы батареи падает ниже примерно 70 % от первоначального.
 2. Время зарядки батареи значительно увеличивается.
 3. Прожектор при зарядке нагревается выше нормальных температур.
 4. В случае столкновений, падений или особых тепловых нагрузок.
- Если батарея хранится или не используется в течение длительного времени, обязательно соблюдайте инструкции по хранению, приведённые в данном документе.
- Всегда немедленно подзаряжайте батарею при низком заряде.
- Если вы не соблюдаете инструкции и при проверке батарея полностью разряжена, считайте её повреждённой. Не пытайтесь заряжать или использовать её. Замените её новой батареей.

Транспортировка

- Всегда проверяйте все применимые местные, национальные и международные нормы перед транспортировкой литий-ионной батареи.
- Транспортировка батареи с истёкшим сроком службы, повреждённой или отозванной может в некоторых случаях быть специально ограничена или запрещена.

Зарядка

- Подробные сведения о зарядке батареи см. в руководстве пользователя изделия и/или в онлайн-справке. Последняя версия руководства пользователя изделия Prolights доступна на www.prolights.it.
- Не заряжайте, если прожектор имеет повреждения, неисправность, следы вмешательства или признаки влаги внутри.
- Не заряжайте без присмотра.
- Всегда заряжайте с открытой упаковкой/кофром.
- Всегда соблюдайте предоставленные инструкции по зарядке.
- Заряжайте батарею, установленную в приборе, только оригинальным зарядным устройством. Не используйте зарядное устройство сторонних производителей.
- Рекомендуется заряжать при температуре от 15°C до 35°C.
- Не заряжайте изделие дольше необходимого - это влияет на ёмкость батареи и может привести к перегреву.
- Для IP-изделия необходимо убедиться, что корпус прожектора и зарядный разъём сухие и без влаги.

Хранение

- Храните изделие в проветриваемом сухом месте, вдали от любых легковоспламеняющихся предметов, чтобы обеспечить оптимальные условия хранения батареи.
- Не подвергайте прожектор с батареей воздействию огня или тепла.
- Перед хранением зарядите или разрядите батарею примерно до 50 % ёмкости.
- Заряжайте батарею примерно до 50 % ёмкости не реже одного раза в шесть месяцев.
- Храните прожектор при температуре от 5 °C до 20 °C (от 41 °F до 68 °F).

Меры предосторожности при обращении

- Не разбирайте, не сдавливайте и не прокалывайте батарею.
- Не замыкайте накоротко внешние контакты батареи.
- Не утилизируйте батарею в огне или воде.
- Не подвергайте батарею воздействию температур выше 60 °C (140 °F).
- Избегайте воздействия на батарею чрезмерных ударов или вибрации.
- Не используйте повреждённую батарею.
- Если из батарейного блока вытекает жидкость, не прикасайтесь к ней. Утилизируйте протекающий батарейный блок (см. Утилизация и переработка в данном документе).
- При попадании жидкости в глаза не трите их. Немедленно тщательно промывайте глаза водой не менее 15 минут, приподнимая верхнее и нижнее веко, пока не исчезнут следы жидкости. Обратитесь за медицинской помощью.

Утилизация и переработка

- Литий-ионные батареи подпадают под нормы утилизации и переработки, различающиеся в зависимости от страны и региона. Всегда проверяйте и соблюдайте применимые нормы перед утилизацией любой батареи. Обратитесь в местную организацию по переработке батарей.
- Многие страны запрещают утилизацию отходов электронного оборудования в обычных мусорных контейнерах. Помещайте в контейнер для сбора батарей только разряженные батареи.
- Используйте изоляционную ленту или иное одобренное покрытие на точках подключения батареи для предотвращения коротких замыканий.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Инструкции по установке см. на <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download>.
- Внимательно прочтите инструкции, приведённые в данном разделе, перед установкой, подключением к питанию, эксплуатацией или обслуживанием изделия и соблюдайте указания также при дальнейшем обращении с ним.



Данное устройство не предназначено для бытового и домашнего использования, только для профессиональных применений.



Подключение к электросети

- Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электромон-тажником.
- Используйте только источники переменного тока 100-240 В 50-60 Гц; прибор должен быть электрически заземлён.
- Выбирайте сечение кабеля в соответствии с максимальным потребляемым током изделия и возможным количеством изделий, подключённых к одной линии питания.
- Распределительная цепь сети переменного тока должна быть оснащена защитой в виде автоматического выключателя + устройства защитного отключения.
- Не подключайте его к диммерной системе; это может повредить изделие.
- Изделие оснащено разъёмами XLR для входа и выхода DMX.
- Подключение управляющего сигнала: ЛИНИЯ DMX.
- Примечание: данная цепь управления не изолирована.
- Суммарный ток утечки в цепи управления менее 3,5 мА.




Защита и предупреждение об опасности поражения электрическим током

- Не снимайте никаких крышек с изделия; всегда отключайте изделие от сети переменного тока перед обслуживанием.
- Убедитесь, что прибор электрически заземлён, и используйте только источник переменного тока, соответствующий местным строительным и электротехническим нормам и имеющий защиту как от перегрузки, так и от замыкания на землю.
- Перед использованием прибора убедитесь, что всё оборудование распределения электроэнергии и кабели находятся в идеальном состоянии и рассчитаны на токовые требования всех подключённых устройств.
- Немедленно отключите прибор от питания, если вилка или любое уплотнение, крышка, кабель или другой компонент повреждены, неисправны, деформированы или имеют признаки перегрева.
- Не подавайте питание повторно до завершения ремонта.
- Любые работы по обслуживанию, не описанные в данном руководстве, поручайте сервисной команде PROLIGHTS или авторизованному сервисному центру PROLIGHTS.



Установка

- Перед использованием или установкой убедитесь, что все видимые части изделия находятся в исправном состоянии.
- Перед размещением прожектора убедитесь, что точка крепления устойчива.
- При подвешивании прибора над уровнем земли защитите его от выхода из строя основных креплений, прикрепив страховочный трос, сертифицированный как страховочное средство для веса прибора, к точке крепления на основной раме изделия. Если страховочный трос сработал, его необходимо заменить новым.
- Устанавливайте изделие только в хорошо проветриваемых местах.
- Для непостоянных установок убедитесь, что прибор надёжно закреплён на несущей поверхности с помощью подходящих коррозионноустойчивых крепёжных элементов.
- При временной установке с зажимами убедитесь, что фиксаторы с поворотом на четверть оборота и/или винты полностью затянуты и зафиксированы подходящим страховочным тросом.



Минимальное расстояние до освещаемых объектов

- Прожектор должен быть расположен так, чтобы объекты, на которые попадает световой луч, находились на расстоянии не менее 0.5 m (1.64 ft) от линзы прожектора.

T_a 45 °C

Максимальная рабочая температура окружающей среды (T_a)

- Не эксплуатируйте прибор, если температура окружающей среды (T_a) превышает 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Минимальная рабочая температура окружающей среды (T_a)

- Не эксплуатируйте прибор, если температура окружающей среды (T_a) ниже 0 °C (32 °F).



Защита от ожогов и пожара

- Внешняя поверхность прибора нагревается во время использования. Избегайте контакта с людьми и материалами.
- Обеспечьте свободную и беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг прибора.
- Держите легковоспламеняющиеся материалы на достаточном расстоянии от прибора.
- Не подвергайте переднее стекло воздействию солнечного света или любого другого сильного источника света под любым углом. Линзы могут фокусировать солнечные лучи внутри прибора, создавая потенциальную опасность пожара.
- Не пытайтесь обойти термостатические выключатели или предохранители.

IP65

Постоянное использование на открытом воздухе

- Данное изделие имеет степень защиты IP (защита от проникновения) для постоянного использования на открытом воздухе при условии эксплуатации и обслуживания в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном документе.
- Никогда не используйте прибор в местах, подверженных вибрациям или ударам.
- Убедитесь, что внутрь прибора не попадают легковоспламеняющиеся жидкости, вода или металлические предметы.
- Чрезмерное скопление пыли, дымовой жидкости и частиц снижает производительность, вызывает перегрев и приведёт к повреждению прибора.
- Повреждения, вызванные ненадлежащей очисткой или обслуживанием, не покрываются гарантией на изделие.

T_c 70 °C

Температура внешней поверхности

- Поверхность прибора во время работы может нагреваться до 70.0 °C (158.0 °F). Избегайте контакта с людьми и материалами.



Обслуживание

- Внимание! Отключите прибор от сети переменного тока и дайте ему остыть не менее 10 минут, прежде чем брать его в руки.
- Открывать прибор разрешается только техническим специалистам, авторизованным PROLIGHTS, или авторизованным сервисным партнёрам.
- Пользователи могут выполнять наружную очистку, соблюдая предоставленные предупреждения и инструкции, однако любые работы по обслуживанию, не описанные в данном руководстве, должны выполняться квалифицированным сервисным специалистом.
- Важно! Чрезмерное скопление пыли, дымовой жидкости и частиц снижает производительность, вызывает перегрев и приведёт к повреждению прибора. Повреждения, вызванные ненадлежащей очисткой или обслуживанием, не покрываются гарантией на изделие.

Фотобиологическая безопасность

- Данное устройство излучает потенциально опасное оптическое излучение и отнесено к категории Группы риска 1 в соответствии с EN 62471.





Не смотрите на работающий источник света

- Не смотрите прямо на источник светодиодов во время работы. Это может быть вредно для глаз и кожи.
- Во время установки, эксплуатации и обслуживания будьте готовы к тому, что прибор может внезапно включиться или прийти в движение при подключении к питанию.



Утилизация

- Данное изделие поставляется в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС - Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE). В целях охраны окружающей среды утилизируйте / перерабатывайте данное изделие в конце срока его службы в соответствии с местными нормами.



Изделия, к которым относится данное руководство, соответствуют:

- 2014/35/EU - Безопасность электрического оборудования, предназначенного для использования при низком напряжении (LVD).
- 2014/30/EU - Электромагнитная совместимость (EMC).
- 2011/65/EU - Ограничение использования некоторых опасных веществ (RoHS).
- 2014/53/EC - Радиооборудование (Radio Equipment Directive - RED).



Изделия, к которым относится данное руководство, также соответствуют:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Светильники для сцены и студии и соединительные планки.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Светодиодное (LED) оборудование для использования в осветительных изделиях.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Стандарт на литиевые аккумуляторные блоки в электроприборах.



Соответствие требованиям FCC:

- Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
1. Данное устройство не должно создавать вредных помех, и
 2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.



Прочие сертификаты

- Изделие отвечает требованиям безопасности процедур сертификации рынка, на котором оно размещается и продаётся.

Obrigado por escolher a PROLIGHTS

Note que todos os produtos PROLIGHTS foram projetados em Itália para responder aos requisitos de qualidade e desempenho de profissional. Foram concebidos e fabricados para o uso e aplicação conforme mostrado neste documento.

Qualquer outro uso, se não indicado expressamente, pode comprometer as boas condições/funcionamento do produto e/ou ser uma fonte de perigo.

Este produto é para uso profissional. Assim, o uso comercial deste equipamento está sujeito às regras e regulamentos nacionais de prevenção de acidentes aplicáveis em cada caso.

Funcionalidades, especificações e aspeto estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. A Music & Lights S.r.l. e todas as empresas afiliadas declinam qualquer responsabilidade por qualquer lesão, danos, perdas diretas ou indiretas, perdas consequenciais ou económicas ou qualquer outra perda ocasionada por uso, incapacidade de usar ou confiança nas informações contidas neste documento.

O Manual do Utilizador do produto pode ser transferido do site www.prolights.it, ou pode ser pedido aos distribuidores oficiais PROLIGHTS do seu território.

Digitalizando o código **QR abaixo**, terá acesso à área de transferências da página do produto, onde poderá encontrar um amplo conjunto de documentações técnicas sempre atualizadas: especificações, manual do utilizador, desenhos técnicos, fotometria, personalidades, atualizações de firmware de equipamento.



Visite a área de download
da página do produto



O logótipo PROGLIGHTS, os nomes da PROLIGHTS e todas as outras marcas registadas deste documento relativos a serviços PROLIGHTS ou produtos PROLIGHTS são marcas registadas DETIDAS ou licenciadas pela Music & Lights S.r.l., suas afiliadas e subsidiárias.

PROLIGHTS é uma marca registada da Music & Lights S.r.l.. Todos os direitos reservados. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Itália

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Diretrizes de manutenção da bateria de íões de lítio



Li-ion

Os produtos com baterias recarregáveis de íões de lítio requerem manutenção e cuidados regulares na sua utilização e manuseamento. Leia e siga as diretrizes deste documento para utilizar em segurança as baterias de íões de lítio e obter a máxima vida útil da bateria.

A utilização incorreta do projetor a bateria pode provocar o sobreaquecimento, a rutura ou o incêndio da bateria e causar lesões graves.

Visão geral

- A manutenção da bateria só pode ser efetuada por técnicos especializados.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Prolights nos seus produtos Prolights.
- Não deixe o projetor sem utilização durante longos períodos em armazenamento.
- As baterias de íões de lítio continuam a descarregar lentamente (autodescarga) quando não estão a ser utilizadas ou durante o armazenamento. Verifique regularmente o estado de carga da bateria.
- A vida útil estimada típica de uma bateria de íões de lítio é de cerca de dois anos ou aproximadamente 300 ciclos de carga, o que ocorrer primeiro. Um ciclo de carga é um período de utilização desde a carga completa até à descarga completa e nova recarga completa.
- Para as baterias que não completam ciclos de carga completos, a vida útil pode também ser inferior a dois anos.
- As baterias recarregáveis de íões de lítio têm uma vida útil limitada e perdem gradualmente a capacidade de reter carga. Esta perda de capacidade (envelhecimento) é irreversível. À medida que a bateria perde capacidade, diminui o tempo durante o qual alimenta o produto (autonomia).

Manutenção da bateria

- A autonomia da bateria varia consoante a configuração do produto e as aplicações que utiliza.
- Verifique regularmente o estado de carga da bateria.
- Monitorize cuidadosamente as baterias que se aproximam do fim da sua vida útil estimada.
- É obrigatório substituir a bateria por uma nova para prevenir o eventual risco de sobreaquecimento e subsequente explosão, se detetar alguma das seguintes situações:
 1. A autonomia da bateria desce abaixo de cerca de 70% da autonomia original.
 2. O tempo de carga da bateria aumenta significativamente.
 3. O projetor aquece durante o carregamento para além das temperaturas normais.
 4. Em caso de colisões, quedas ou esforços térmicos particulares.
- Se uma bateria for armazenada ou não utilizada durante um período prolongado, certifique-se de que segue as instruções de armazenamento deste documento.
- Recarregue sempre imediatamente quando a bateria estiver fraca.
- Se não seguir as instruções e a bateria não tiver carga restante quando a verificar, considere-a danificada. Não tente recarregá-la nem utilizá-la. Substitua-a por uma bateria nova.

Transporte

- Verifique sempre todas as regulamentações locais, nacionais e internacionais aplicáveis antes de transportar uma bateria de íões de lítio.
- O transporte de uma bateria em fim de vida, danificada ou recolhida pode, em certos casos, ser especificamente limitado ou proibido.

Carregamento

- Consulte o manual do utilizador do seu produto e/ou a ajuda online para obter informações detalhadas sobre o carregamento da bateria. A versão mais recente do manual do utilizador do seu produto Prolights está disponível em www.prolights.it.
- Evite carregar se o projetor apresentar danos, avaria, adulteração ou sinais de humidade no interior.
- Não carregue sem vigilância.
- Carregue sempre com a embalagem/flight-case aberta.
- Siga sempre as instruções de carregamento fornecidas.
- Carregue a bateria montada no equipamento apenas com o carregador original. Não utilize um carregador de terceiros.
- Recomenda-se carregar a uma temperatura entre 15°C e 35°C.
- Não recarregue o produto durante mais tempo do que o necessário, pois afetará a capacidade da bateria e pode causar sobreaquecimento.
- Para o produto IP, deve certificar-se de que o invólucro do projetor e o conector de carregamento estão secos e sem humidade.

Armazenamento

- Armazene o produto num local arejado, seco e afastado de qualquer objeto inflamável, de modo a garantir condições de armazenamento ideais para a bateria.
- Não exponha o projetor a bateria ao fogo ou ao calor.
- Carregue ou descarregue a bateria até cerca de 50% da capacidade antes do armazenamento.
- Carregue a bateria até cerca de 50% da capacidade pelo menos uma vez a cada seis meses.
- Armazene o projetor a temperaturas entre 5 °C e 20 °C (41 °F e 68 °F).

Precauções de manuseamento

- Não desmonte, esmague ou perfure uma bateria.
- Não coloque em curto-circuito os contactos externos de uma bateria.
- Não elimine uma bateria no fogo ou na água.
- Não exponha uma bateria a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
- Evite expor a bateria a choques ou vibrações excessivos.
- Não utilize uma bateria danificada.
- Se uma bateria apresentar fugas de líquidos, não toque em nenhum líquido. Elimine a bateria com fugas (consulte Eliminação e reciclagem neste documento).
- Em caso de contacto do líquido com os olhos, não os esfregue. Lave imediatamente os olhos abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras superior e inferior, até não restar qualquer vestígio do líquido. Procure assistência médica.

Eliminação e reciclagem

- As baterias de íões de lítio estão sujeitas a regulamentações de eliminação e reciclagem que variam consoante o país e a região. Verifique e cumpra sempre as regulamentações aplicáveis antes de eliminar qualquer bateria. Contacte a sua organização local de reciclagem de baterias.
- Muitos países proíbem a eliminação de resíduos de equipamentos eletrónicos em contentores de lixo comuns. Coloque apenas baterias descarregadas num contentor de recolha de baterias.
- Utilize fita isolante ou outro revestimento aprovado sobre os pontos de ligação da bateria para evitar curtos-circuitos.



AVISO!

- Consulte <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> para as instruções de instalação.
- Leia atentamente as instruções desta secção antes de instalar, alimentar, operar ou efetuar a manutenção do produto, e observe as indicações também para o seu manuseamento futuro.



Esta unidade não se destina ao uso doméstico e residencial, mas apenas a aplicações profissionais.



Ligação à rede elétrica

- A ligação à rede elétrica deve ser efetuada por um instalador elétrico qualificado.
- Utilize apenas alimentações CA 100-240V 50-60 Hz; o equipamento deve estar ligado eletricamente à terra.
- Selecione a secção do cabo de acordo com o consumo máximo de corrente do produto e o possível número de produtos ligados na mesma linha de alimentação.
- O circuito de distribuição da alimentação de rede AC deve estar equipado com proteção por disjuntor magnético + diferencial.
- Não o ligue a um sistema dimmer; fazê-lo pode danificar o produto.
- O produto dispõe de conectores XLR para entrada e saída DMX.
- Ligação do sinal de controlo: LINHA DMX.
- Aviso: este circuito de controlo não está isolado.
- Corrente de fuga cumulativa inferior a 3,5 mA no circuito de controlo.




Proteção e aviso contra choques elétricos

- Não remova qualquer tampa do produto; desligue sempre o produto da alimentação CA antes da manutenção.
- Certifique-se de que o equipamento está ligado eletricamente à terra e utilize apenas uma fonte de alimentação CA que cumpra os códigos locais de construção e elétricos e que disponha de proteção contra sobrecargas e contra falhas à terra.
- Antes de utilizar o equipamento, verifique se todos os equipamentos de distribuição de energia e os cabos estão em perfeitas condições e dimensionados para os requisitos de corrente de todos os dispositivos ligados.
- Isole imediatamente o equipamento da alimentação se a ficha ou qualquer vedante, tampa, cabo ou outro componente estiver danificado, defeituoso, deformado ou apresentar sinais de sobreaquecimento.
- Não restabeleça a alimentação até que as reparações estejam concluídas.
- Remeta qualquer operação de assistência não descrita neste manual à equipa de assistência da PROLIGHTS ou a um centro de assistência autorizado da PROLIGHTS.



Instalação

- Certifique-se de que todas as partes visíveis do produto estão em bom estado antes da sua utilização ou instalação.
- Certifique-se de que o ponto de ancoragem é estável antes de posicionar o projetor.
- Ao suspender o equipamento acima do nível do solo, proteja-o contra a falha das fixações principais, prendendo um cabo de segurança, aprovado como dispositivo de segurança para o peso do equipamento, ao ponto de fixação na estrutura principal do produto. Se o cabo de segurança entrar em ação, deve ser substituído por um novo.
- Instale o produto apenas em locais bem ventilados.
- Para instalações não temporárias, certifique-se de que o equipamento está firmemente fixado a uma superfície de suporte com ferragens adequadas e resistentes à corrosão.
- Para uma instalação temporária com grampos, certifique-se de que os fixadores de um quarto de volta e/ou os parafusos estão totalmente apertados e fixados com um cabo de segurança adequado.



Distância mínima dos objetos iluminados

- O projetor deve ser posicionado de modo que os objetos atingidos pelo feixe de luz estejam a pelo menos 0.5 m (1.64 ft) da lente do projetor.

T_a 45 °C

Temperatura ambiente máxima de funcionamento (T_a)

- Não opere o equipamento se a temperatura ambiente (T_a) exceder 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Temperatura ambiente mínima de funcionamento (T_a)

- Não opere o equipamento se a temperatura ambiente (T_a) for inferior a 0 °C (32 °F).



Proteção contra queimaduras e incêndio

- O exterior do equipamento aquece durante a utilização. Evite o contacto com pessoas e materiais.
- Certifique-se de que existe um fluxo de ar livre e desobstruído à volta do equipamento.
- Mantenha os materiais inflamáveis bem afastados do equipamento.
- Não exponha o vidro frontal à luz solar nem a qualquer outra fonte de luz intensa, sob qualquer ângulo. As lentes podem concentrar os raios solares no interior do equipamento, criando um potencial risco de incêndio.
- Não tente contornar os interruptores termostáticos ou os fusíveis.

IP65

Utilização permanente em exteriores

- Este produto possui uma classificação IP (proteção contra a entrada) para utilização permanente em exteriores, desde que utilizado e mantido de acordo com as instruções contidas neste documento.
- Nunca utilize o equipamento em locais sujeitos a vibrações ou choques.
- Certifique-se de que nenhum líquido inflamável, água ou objeto metálico entra no equipamento.
- A acumulação excessiva de pó, líquido de fumo e partículas degrada o desempenho, provoca sobreaquecimento e danificará o equipamento.
- Os danos causados por limpeza ou manutenção inadequadas não estão cobertos pela garantia do produto.

T_c 70 °C

Temperatura da superfície externa

- A superfície do equipamento pode atingir até 70.0 °C (158.0 °F) durante o funcionamento. Evite o contacto com pessoas e materiais.



Manutenção

- Aviso! Desligue o equipamento da rede elétrica CA e deixe-o arrefecer durante pelo menos 10 minutos antes de o manusear.
- Apenas os técnicos autorizados pela PROLIGHTS ou os parceiros de assistência autorizados estão autorizados a abrir o equipamento.
- Os utilizadores podem efetuar a limpeza externa, seguindo os avisos e as instruções fornecidos, mas qualquer operação de assistência não descrita neste manual deve ser confiada a um técnico de assistência qualificado.
- Importante! A acumulação excessiva de pó, líquido de fumo e partículas degrada o desempenho, provoca sobreaquecimento e danificará o equipamento. Os danos causados por limpeza ou manutenção inadequadas não estão cobertos pela garantia do produto.

Segurança fotobiológica

- Este dispositivo emite radiação ótica potencialmente perigosa e está classificado na categoria de Grupo de Risco 1 de acordo com a norma EN 62471.





Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento

- Não olhe diretamente para a fonte LED durante o funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos e a pele.
- Durante a instalação, o funcionamento e a manutenção, esteja preparado para que o equipamento se acenda ou se mova subitamente quando ligado à alimentação.



Eliminação

- Este produto é fornecido em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Para preservar o ambiente, elimine / recicle este produto no fim da sua vida útil de acordo com a regulamentação local.



Os produtos a que este manual se refere cumprem:

- 2014/35/EU - Segurança do material elétrico destinado a ser utilizado em baixa tensão (LVD).
- 2014/30/EU - Compatibilidade eletromagnética (EMC).
- 2011/65/EU - Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS).
- 2014/53/UE - Diretiva de equipamentos de rádio (RED).



Os produtos a que este manual se refere cumprem ainda:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Luminárias de palco e estúdio e régua de conectores.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Equipamentos de diodos emissores de luz (LED) para utilização em produtos de iluminação.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Norma para pacotes de baterias de lítio em aparelhos.



Conformidade FCC:

- Este dispositivo cumpre a Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
 1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.



Outras aprovações

- O produto cumpre os requisitos de segurança dos procedimentos de certificação do mercado em que é colocado e vendido.

Bedankt voor het kiezen voor PROLIGHTS

Houd er rekening mee dat elk PROLIGHTS-product in Italië is ontworpen om te voldoen aan kwaliteits- en prestatie-eisen voor professionals en is ontworpen en vervaardigd voor gebruik en toepassing zoals weergegeven in dit document.

Elk ander gebruik, indien niet uitdrukkelijk aangegeven, kan de goede staat/werking van het product in gevaar brengen en/of een bron van gevaar zijn.

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik. Daarom is commercieel gebruik van deze apparatuur onderworpen aan de respectievelijke nationale regels en voorschriften voor ongevallenpreventie.

Functies, specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Music & Lights S.r.l en alle aangesloten bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, schade, direct of indirect verlies, gevolgschade of economisch verlies of enig ander verlies veroorzaakt door het gebruik van, het onvermogen om te gebruiken of het vertrouwen op de informatie in dit document.

De gebruikershandleiding voor het product kan worden gedownload van de website www.prolights.it, of kan worden opgevraagd bij de officiële PROLIGHTS-distributeurs in uw gebied.

Als u de onderstaande **QR-code** scant, krijgt u toegang tot het downloadgedeelte van de productpagina, waar u groot assortiment van altijd bijgewerkte technische documentatie kunt vinden: specificaties, gebruikershandleiding, technische tekeningen, fotometrie, personalities en firmware-updates voor armaturen. Het PROLIGHTS-logo, PROLIGHTS-namen en andere handelsmerken in dit document met betrekking



Bezoek het downloadgedeelte
van de productpagina



tot PROLIGHTS-services of PROLIGHTS-producten zijn handelsmerken die EIGENDOM zijn of in licentie zijn gegeven door Music & Lights S.r.l. en zijn dochterondernemingen.

PROLIGHTS is een geregistreerd handelsmerk van Music & Lights S.r.l.. Alle rechten voorbehouden. Music & Lights - Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italië.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE



Li-ion

Onderhoudsrichtlijnen voor de lithium-ionbatterij

Producten met oplaadbare lithium-ionbatterijen vereisen regelmatig onderhoud en zorg bij gebruik en hantering. Lees en volg de richtlijnen in dit document om lithium-ionbatterijen veilig te gebruiken en een maximale levensduur van de batterij te bereiken.

Onjuist gebruik van de projector met batterij kan ertoe leiden dat de batterij heet wordt, breekt of ontbrandt, en ernstig letsel veroorzaken.

Overzicht

- Alleen gespecialiseerde technici mogen onderhoud aan de batterij uitvoeren.
- Gebruik in uw Prolights-producten uitsluitend door Prolights goedgekeurde batterijen.
- Laat de projector niet gedurende lange tijd ongebruikt in opslag staan.
- Lithium-ionbatterijen blijven langzaam ontladen (zelfontlading) wanneer ze niet worden gebruikt of in opslag liggen. Controleer regelmatig de laadstatus van de batterij.
- De typische geschatte levensduur van een lithium-ionbatterij is ongeveer twee jaar of ongeveer 300 laadcycli, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Eén laadcyclus is een gebruikperiode van volledig opgeladen tot volledig ontladen en weer volledig opgeladen.
- Voor batterijen die geen volledige laadcyclus voltooiën, kan de levensverwachting ook minder dan twee jaar bedragen.
- Oplaadbare lithium-ionbatterijen hebben een beperkte levensduur en verliezen geleidelijk hun vermogen om een lading vast te houden. Dit capaciteitsverlies (veroudering) is onomkeerbaar. Naarmate de batterij capaciteit verliest, neemt de tijd af dat deze het product van stroom voorziet (gebruiksduur).

Batterijonderhoud

- De gebruiksdur van uw batterij varieert afhankelijk van de configuratie van het product en de toepassingen die u uitvoert.
- Controleer regelmatig de laadstatus van de batterij.
- Houd batterijen die het einde van hun geschatte levensduur naderen zorgvuldig in de gaten.
- Het is verplicht de batterij door een nieuwe te vervangen om het eventuele risico van oververhitting en daaropvolgende explosie te voorkomen, als u een van de volgende zaken opmerkt:
 1. De gebruiksdur van de batterij daalt tot onder ongeveer 70% van de oorspronkelijke gebruiksdur.
 2. De laadtijd van de batterij neemt aanzienlijk toe.
 3. De projector wordt tijdens het opladen warmer dan normale temperaturen.
 4. In geval van botsingen, vallen of bijzondere thermische belastingen.
- Als een batterij gedurende langere tijd wordt opgeslagen of anderszins niet wordt gebruikt, volg dan de opslaginstructies in dit document.
- Laad altijd onmiddellijk op wanneer de batterij bijna leeg is.
- Als u de instructies niet volgt en de batterij geen lading meer heeft wanneer u deze controleert, beschouw deze dan als beschadigd. Probeer deze niet op te laden of te gebruiken. Vervang deze door een nieuwe batterij.

Transport

- Controleer altijd alle toepasselijke lokale, nationale en internationale voorschriften voordat u een lithium-ionbatterij vervoert.
- Het vervoeren van een batterij aan het einde van zijn levensduur, een beschadigde of teruggeroepen batterij kan in bepaalde gevallen specifiek beperkt of verboden zijn.

Opladen

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product en/of de online help voor gedetailleerde informatie over het opladen van de batterij. De nieuwste versie van de gebruikershandleiding van uw Prolights-product is beschikbaar op www.prolights.it.
- Laad niet op als de projector schade, een storing, sabotage of tekenen van vocht aan de binnenkant vertoont.
- Laad niet op zonder toezicht.
- Laad altijd op met de verpakking/flightcase geopend.
- Volg altijd de meegeleverde oplaadinstructies.
- Laad de in het armatuur gemonteerde batterij alleen op met de originele lader. Gebruik geen lader van een derde partij.
- Het wordt aanbevolen op te laden bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- Laad het product niet langer op dan nodig; dit beïnvloedt de batterijcapaciteit en kan oververhitting veroorzaken.
- Voor het IP-product moet u ervoor zorgen dat de behuizing van de projector en de laadconnector droog en vrij van vocht zijn.

Opslag

- Bewaar het product op een luchtige, droge plaats en uit de buurt van brandbare voorwerpen om optimale opslagomstandigheden voor de batterij te garanderen.
- Stel de projector met batterij niet bloot aan vuur of hitte.
- Laad of onlaad de batterij tot ongeveer 50% van de capaciteit vóór opslag.
- Laad de batterij ten minste eens in de zes maanden op tot ongeveer 50% van de capaciteit.
- Bewaar de projector bij temperaturen tussen 5 °C en 20 °C (41 °F en 68 °F).

Voorzorgsmaatregelen bij hantering

- Demonteer, plet of doorboor een batterij niet.
- Sluit de externe contacten van een batterij niet kort.
- Gooi een batterij niet in vuur of water.
- Stel een batterij niet bloot aan temperaturen boven 60 °C (140 °F).
- Vermijd het blootstellen van de batterij aan overmatige schokken of trillingen.
- Gebruik geen beschadigde batterij.
- Als een batterijpack lekkende vloeistoffen heeft, raak dan geen vloeistoffen aan. Voer een lekkend batterijpack af (zie Afvoer en recycling in dit document).
- Bij contact van de vloeistof met de ogen, wrijf niet in de ogen. Spoel de ogen onmiddellijk grondig met water gedurende ten minste 15 minuten, waarbij u het boven- en onderooglid optilt, totdat er geen spoor van de vloeistof meer aanwezig is. Raadpleeg een arts.

Afvoer en recycling

- Lithium-ionbatterijen zijn onderworpen aan afvoer- en recyclingvoorschriften die per land en regio verschillen. Controleer en volg altijd de toepasselijke voorschriften voordat u een batterij afvoert. Neem contact op met uw plaatselijke batterijrecyclingorganisatie.
- Veel landen verbieden het weggooien van afgedankte elektronische apparatuur in standaard afvalbakken. Plaats alleen ontladen batterijen in een batterij-inzamelcontainer.
- Gebruik isolatietape of een andere goedgekeurde afdekking over de aansluitpunten van de batterij om kortsluiting te voorkomen.



WARNING!

- Zie <https://www.prolights.it/product/SMARTPARNEO#download> voor installatie-instructies.
- Lees de instructies in dit gedeelte zorgvuldig voordat u het product installeert, van stroom voorziet, bedient of onderhoudt, en neem de aanwijzingen ook in acht bij toekomstig gebruik.



Dit apparaat is niet bestemd voor huishoudelijk en residentieel gebruik, maar uitsluitend voor professionele toepassingen.



Aansluiting op het lichtnet

- De aansluiting op het lichtnet moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektrotechnisch installateur.
- Gebruik uitsluitend wisselstroomvoedingen 100-240V 50-60 Hz; het armatuur moet elektrisch geaard zijn.
- Kies de kabeldoorsnede in overeenstemming met de maximale stroomopname van het product en het mogelijke aantal producten dat op dezelfde voedingslijn is aangesloten.
- Het AC-netvoedingsdistributiecircuit moet zijn uitgerust met een beveiliging met installatieautomaat + aardlekschakelaar.
- Sluit het niet aan op een dimmersysteem; dit kan het product beschadigen.
- Het product heeft XLR-aansluitingen voor DMX-ingang en -uitgang.
- Aansluiting van het stuursignaal: DMX-LIJN.
- Let op: dit stuurcircuit is niet geïsoleerd.
- Cumulatieve lekstroom van minder dan 3,5 mA op het stuurcircuit.




Bescherming en waarschuwing tegen elektrische schokken

- Verwijder geen enkele afdekking van het product; koppel het product altijd los van de wisselstroomvoeding voordat u onderhoud uitvoert.
- Zorg ervoor dat het armatuur elektrisch geaard is en gebruik uitsluitend een wisselstroombron die voldoet aan de plaatselijke bouw- en elektriciteitsvoorschriften en die zowel overbelastings- als aardlekbeveiliging heeft.
- Controleer voor gebruik van het armatuur of alle stroomverdeelapparatuur en kabels in perfecte staat zijn en geschikt zijn voor de stroomvereisten van alle aangesloten apparaten.
- Isoleer het armatuur onmiddellijk van de stroom als de stekker of een afdichting, afdekking, kabel of ander onderdeel beschadigd, defect of vervormd is of tekenen van oververhitting vertoont.
- Schakel de stroom niet weer in voordat de reparaties zijn voltooid.
- Verwijs elke onderhoudshandeling die niet in deze handleiding wordt beschreven naar het PROLIGHTS-serviceteam of een erkend PROLIGHTS-servicecentrum.



Installatie

- Zorg ervoor dat alle zichtbare onderdelen van het product in goede staat zijn vóór gebruik of installatie.
- Zorg ervoor dat het verankeringspunt stabiel is voordat u de projector positioneert.
- Beveilig het armatuur bij ophanging boven grondniveau tegen het bezwijken van de primaire bevestigingen door een veiligheidskabel, goedgekeurd als veiligheidsvoorziening voor het gewicht van het armatuur, te bevestigen aan het bevestigingspunt op het hoofdframe van het product. Als de veiligheidskabel in werking treedt, moet deze door een nieuwe worden vervangen.
- Installeer het product alleen op goed geventileerde plaatsen.
- Zorg er bij niet-tijdelijke installaties voor dat het armatuur stevig is bevestigd aan een dragend oppervlak met geschikt, corrosiebestendig bevestigingsmateriaal.
- Zorg er bij een tijdelijke installatie met klemmen voor dat de kwartslagsluitingen en/of schroeven volledig zijn aangedraaid en geborgd met een geschikte veiligheidskabel.



Minimale afstand tot verlichte objecten

- De projector moet zo worden geplaatst dat de objecten die door de lichtbundel worden geraakt zich op ten minste 0.5 m (1.64 ft) van de lens van de projector bevinden.

T_a 45 °C

Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (T_a)

- Gebruik het armatuur niet als de omgevingstemperatuur (T_a) hoger is dan 45 °C (113 °F).

T_a 0 °C

Minimale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (T_a)

- Gebruik het armatuur niet als de omgevingstemperatuur (T_a) lager is dan 0 °C (32 °F).



Bescherming tegen brandwonden en brand

- De buitenkant van het armatuur wordt heet tijdens gebruik. Vermijd contact met personen en materialen.
- Zorg voor een vrije en onbelemmerde luchtstroom rond het armatuur.
- Houd brandbare materialen goed uit de buurt van het armatuur.
- Stel het frontglas niet bloot aan zonlicht of een andere sterke lichtbron, vanuit welke hoek dan ook. Lenzen kunnen de zonnestralen in het armatuur bundelen en zo een potentieel brandgevaar veroorzaken.
- Probeer de thermostatische schakelaars of zekeringen niet te overbruggen.

IP65

Permanent gebruik buitenshuis

- Dit product is voorzien van een IP-classificatie (bescherming tegen binnendringen) voor permanent gebruik buitenshuis, mits het wordt gebruikt en onderhouden volgens de instructies in dit document.
- Gebruik het armatuur nooit op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen of stoten.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare vloeistoffen, water of metalen voorwerpen in het armatuur terechtkomen.
- Overmatige ophoping van stof, rookvloeistof en deeltjes verslechtert de prestaties, veroorzaakt oververhitting en beschadigt het armatuur.
- Schade veroorzaakt door onjuiste reiniging of onjuist onderhoud valt niet onder de productgarantie.

T_c 70 °C

Temperatuur van het buitenoppervlak

- Het oppervlak van het armatuur kan tijdens bedrijf oplopen tot 70.0 °C (158.0 °F). Vermijd contact met personen en materialen.



Onderhoud

- Waarschuwing! Koppel het armatuur los van de wisselstroomvoeding en laat het ten minste 10 minuten afkoelen voordat u het hanteert.
- Alleen door PROLIGHTS geautoriseerde technici of geautoriseerde servicepartners mogen het armatuur openen.
- Gebruikers mogen externe reiniging uitvoeren met inachtneming van de verstrekte waarschuwingen en instructies, maar elke onderhoudshandeling die niet in deze handleiding wordt beschreven, moet worden overgelaten aan een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Belangrijk! Overmatige ophoping van stof, rookvloeistof en deeltjes verslechtert de prestaties, veroorzaakt oververhitting en beschadigt het armatuur. Schade veroorzaakt door onjuiste reiniging of onjuist onderhoud valt niet onder de productgarantie.

Fotobiologische veiligheid

- Dit apparaat zendt potentieel gevaarlijke optische straling uit en is geclassificeerd in de categorie Risicogroep 1 volgens EN 62471.





Staar niet in de werkende lichtbron

- Kijk tijdens bedrijf niet rechtstreeks in de LED-bron. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen en de huid.
- Wees er tijdens installatie, bediening en onderhoud op voorbereid dat het armatuur plotseling kan oplichten of bewegen wanneer het op de stroom wordt aangesloten.



Verwijdering

- Dit product wordt geleverd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Om het milieu te beschermen, dient u dit product aan het einde van zijn levensduur te verwijderen / recycelen volgens de plaatselijke voorschriften.



De producten waarnaar deze handleiding verwijst, voldoen aan:

- 2014/35/EU - Veiligheid van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (LVD).
- 2014/30/EU - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
- 2011/65/EU - Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS).
- 2014/53/EU - Richtlijn radioapparatuur (RED).



De producten waarnaar deze handleiding verwijst, voldoen tevens aan:

- UL 1573 + CSA C22.2 No. 166 - Verlichtingsarmaturen voor podium en studio en connectorstrips.
- UL 8750 + CSA C22.2 No. 250.13-22 - Apparatuur met lichtgevende diodes (LED) voor gebruik in verlichtingsproducten.
- UL 2595 + CSA C22.2 No. 0.23 - Norm voor lithium-accupacks in apparaten.



FCC-conformiteit:

- Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



Overige goedkeuringen

- Het product voldoet aan de veiligheidseisen van de certificeringsprocedures van de markt waarin het in de handel wordt gebracht en verkocht.

شكرًا لاختيارك PROLIGHTS .

يرجى ملاحظة أن كل منتجات PROLIGHTS مصممة في إيطاليا لتلبية متطلبات المتخصصين بالجودة والأداء وقد صُممت وصُنعت للاستخدام والتطبيق كما هو موضح في هذه الوثيقة.

أي استخدام آخر، إذا لم يُذكر صراحةً، قد يُضرّ بحالة/ التشغيل الجيد للمنتج و/ أو قد يصبح مصدرًا للخطر.

هذا المنتج مخصص للاستخدام المهني. لذلك، يخضع الاستخدام التجاري لهذه المعدات للقواعد واللوائح الوطنية المعمول بها على التوالي لمنع الحوادث.

الميزات والمواصفات والمظهر عرضة للتغيير دون إشعار. Music & Lights S.r.l. وجميع الشركات التابعة تخلي مسؤوليتها عن أي إصابة، أو ضرر، أو خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو خسارة متتبية أو اقتصادية أو أي خسارة أخرى ناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند أو عدم القدرة على استخدامها أو الاعتماد عليها.

يمكن تحميل دليل المستخدم للمنتج من موقع الويب www.prolights.it، أو يمكن الاستفسار من موزعي PROLIGHTS الرسميين في منطقتكم

عند مسح رمز QR أدناه، ستصل إلى منطقة التنزيل في صفحة المنتج، حيث يمكنك العثور على مجموعة واسعة من الوثائق الفنية التي يتم تحديثها دائمًا: المواصفات ودليل المستخدم والرسومات الفنية والقياسات الضوئية والشخصيات وتحديثات البرامج الثابتة.



+ نئ شيع نل + ئل عه + ئس لمئ شت + هل
سج به نل + ئ ذك طن



إن شعار PROLIGHTS وأسماء PROLIGHTS وجميع العلامات التجارية الأخرى في هذا المستند المتعلقة بخدمات PROLIGHTS أو منتجات PROLIGHTS هي علامات تجارية مملوكة أو مخصصة لصالح Music & Lights S.r.l. وشركاتها الفرعية والشركات التابعة لها.

PROLIGHTS هي علامة تجارية مسجلة لصالح Music & Lights S.r.l. جميع الحقوق محفوظة. Italy عبر 04026 - Minturno - snc - A. Olivetti - Music & Lights

PROLIGHTSをお選びいただき、ありがとうございます

すべてのPROLIGHTS製品は、イタリアでプロフェッショナルのための品質とパフォーマンス要件を満たすよう設計され、本書に示されるような使用ならびに用途のために設計、製造されていることに留意ください。

明示的に示されていない使用は、製品の良好な状態/操作を損ない、危険の原因となる可能性があります。

この製品は業務用です。したがって、この機器の商用利用は、それぞれ該当する国の事故防止上の規則ならびに規制の対象となります。

機能、使用、および外観は予告されることなく変更される場合があります。Music & Lights S.r.l. およびすべての関連会社は、本書に含まれている情報の利用、これを利用できないこと、またはこれらに起因するあらゆる傷害、損害、直接的もしくは間接的な損失、結果的もしくは経済的損失、その他の損失に対する責任を負いません。

製品ユーザーマニュアルは、次のウェブサイト www.prolights.it からダウンロードする、または、お住まいの地域の PROLIGHTS 公認販売会社にお問い合わせください。

以下の QR コードをスキャンすると、製品ページのダウンロードエリアにアクセスして、ここからいつでも最新の技術文書一式（仕様、ユーザーマニュアル、技術図面、光度測定、特徴、器具ファームウェアのアップデート）をご利用いただけます。

本書のPROLIGHTS サービス、またはPROLIGHTS 製品に関する PROLIGHTS ロゴ、PROLIGHTS の名前、お



製品ページのダウンロード
エリアにアクセス



およびすべてのその他の商標は、Music & Lights S.r.l.、その関連会社、および子会社が所有し、ライセンス付与するものです。

PROLIGHTS は、Music & Lights S.r.l.の登録商標です。無断複製禁止です。Music & Lights - Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italy.

PROLIGHTS 제품을 선택해 주셔서 감사합니다

모든 PROLIGHTS 제품은 이탈리아에서 전문가용 품질 및 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 본 안전 정보에 소개된 방식으로 사용하고 작동하도록 설계 및 제조되었습니다.

명시적으로 언급되지 않더라도 그 밖의 다른 용도로 제품을 사용할 경우, 제품의 성능 및 작동에 부정적 영향을 미치거나 위험 요소가 될 수 있습니다

본 제품은 전문가용입니다. 따라서 본 장치를 상업적으로 사용할 때는 해당 국가의 사고 예방 규칙 및 규정을 준수해야 합니다.

제품의 특징, 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다. Music & Lights S.r.l.과 모든 계열사는 본 문서에 포함된 정보를 사용하거나, 사용하지 않거나, 정보에 의존한 데 따라 발생한 신체 부상, 파손, 직간접 손실, 결과적 또는 경제적 피해 또는 기타 모든 피해에 대해 책임지지 않습니다.

제품 사용 설명서는 웹 사이트(www.prolights.it)에서 다운로드하거나, PROLIGHTS 해당 지역의 유통 업체 담당자에게 문의하실 수 있습니다.

아래 QR 코드를 스캔하면 제품 페이지의 다운로드 목록에 액세스할 수 있습니다. 제품 페이지에서는 제품 사양, 사용자 설명서, 기술 도면, 광도계, 특성, 장치 펌웨어 업데이트 등 상시로 업데이트되는 다양한 기술 관련 문서를 찾으실 수 있습니다.



제품 페이지의 다운로드 영역을 방문하십시오.



PROLIGHTS 로고, PROLIGHTS 브랜드명 및 PROLIGHTS 서비스 또는 PROLIGHTS 제품과 관련하여 이 문서에 포함된 기타 모든 상표는 Music & Lights S.r.l., 해당 계열사 및 자회사가 소유하거나 라이선스를 부여한 상표입니다.

PROLIGHTS는 Music & Lights S.r.l.의 등록 상표입니다. 모든 판권 및 권리를 소유합니다. Music & Lights - Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italy.



PROLIGHTS is a trademark of
MUSIC & LIGHTS S.r.l.
musiclights.it

Via A.Olivetti snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
Tel: +39 0771 72190

prolights.it
support@prolights.it